Panasonic®

取扱説明書

メニュー編

Switch-M48eG

品番 PN28480

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。



安全上のご注意

【 必ずお守りください 】

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



🏠 📻 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

注意

- ●交流 100V 以外では使用しない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・故障の原因になります。
- ●雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因になります。
- ●本装置を分解・改造しない 火災・感電・故障の原因になります。



- ▶電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ●開口部やツイスト・ペア・ポート、コンソールポート、SFP 拡張スロットから内 部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●ツイスト・ペア・ポートに 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 以外の機器 を接続しない

火災・感電・故障の原因になります。

●コンソールポートに別売のコンソールケーブル PN72001 RJ45-DSub9 ピン コンソールケーブル以外を接続しない

火災・感電・故障の原因になります。

注意

- ●水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 内部の温度が上がり、火災の原因になります。



- ●振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない 落下して、けが・故障の原因になります。
- ●SFP 拡張スロットに別売の SFP モジュール(PN54021/PN54023/PN54025) 以外を実装しない

火災・感電・故障の原因になります。

●この装置を火に入れない 爆発・火災の原因になります。

注意

- ●付属の電源コード(交流 100V 仕様)を使う 感電・誤作動・故障の原因になります。
- ●必ずアース線を接続する感電・誤動作・故障の原因になります。
- ●電源コードを電源ポートにゆるみなどがないよう、確実に接続する 感電や誤動作の原因になります。
- **り** 必ず守る
- ●故障時は電源プラグを抜く電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- ●ステータス/ECO モード LED(STATUS/ECO)が橙点滅となった場合は、故障のため電源プラグを抜く

電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。

●ツイストペアポート、SFP 拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う

使用上のご注意

- ●内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- ●商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- ●本装置を設置・移動する際は、電源コードをはずしてください。
- ●本装置を清掃する際は、電源コードをはずしてください。
- ●仕様限界をこえると誤動作の原因になりますので、ご注意ください。
- ●RJ45 コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子、SFP 拡張スロット内部の金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ●コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前に本装置以外の金属製 什器などを触って静電気を除去してください。
- ●周囲の温度が $0\sim50$ °C(ファンを高速設定時、工場出荷時設定)、 もしくは $0\sim40$ °C(ファンを低速設定時)の場所でお使いください。

また、以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)

- 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
- ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所(カーペットの上など)
- 直射日光が当たる場所
- 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
- 振動・衝撃が強い場所

上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因になり、保証致しかねますのでご注意ください。

●本装置の通風□をふさがないでください。通風□をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因になります。

- ●装置同士を上下に重ねて設置しないでください。また、左右に並べて設置する場合は左右の機器との間隔を 20mm 以上設けてください。
- ●ラックマウントする場合は、上下の機器との間隔を 20mm 以上離してお使いください。
- ●SFP 拡張スロットに別売の SFP 拡張モジュール(PN54021/PN54023/PN54025)以外を実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。
- 1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。最新版は弊社ホームページをご覧ください。
- 3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。
- ※本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

目次

安全上のご注意	2
使用上のご注意	5
1. はじめに	9
1.1. 製品の特徴	9
1.2. 同梱品の確認	11
1.3. 別売オプション	11
1.4. 各部の機能と名称	12
1.5. LEDの動作	15
1.5.1. 起動時のLEDの動作	15
1.5.2. 動作中のLEDの動作	15
1.5.3. ループ検知・遮断機能について	18
1.6. LED表示切替ボタンの動作	19
1.6.1. LEDベースモード設定	19
1.6.2. LED表示切替	19
2. 設置	20
2.1. 19 インチラックへの設置	20
3. 接続	21
3.1. ツイストペアポートを使用した接続	21
3.2. SFP拡張スロットを使用した接続	22
3.3. 電源の接続	23
4. 設定	24
4.1. コンソールポートへの接続	24
4.2. ログイン	25
4.3. 画面の基本的な操作	27
4.4. メインメニュー(Main Menu)	29
4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)	31
4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)	33
4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)	35
4.6.2. IPアドレスに関する設定(System IP Configuration)	37
4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)	39
4.6.4. 各ポートの設定(Port Configuration Basic)	48
4.6.5. 各ポートの拡張設定(Port Configuration Extend)	52
4.6.6. MNOシリーズ省電力モードの設定 (Port Configuration Power Saving)	55
4.6.7. アクセス条件の設定(System Security Configuration)	57

4.6.8. MACアドレステーブルの参照(Forwarding Database)	71
4.6.9. 時刻の設定(Time Configuration)	76
4.6.10. ARPテーブルの設定(ARP Table)	79
4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)	81
4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)	82
4.7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)	93
4.7.3. ポートモニタリングの設定(Port Monitoring Configuration Menu)	96
4.7.4. アクセスコントロールの設定(Access Control Configuration Menu)	98
4.7.5. QoSの設定(Quality of Service Configuration)	122
4.7.6. ストームコントロール設定 (Storm Control Configuration Menu)	126
4.7.7. ループ検知・遮断機能の設定 (Loop Detection Configuration Menu)	128
4.7.8. ポートグルーピングの設定 (Port Group Configuration Menu)	132
4.8. 統計情報の表示(Statistics)	139
4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)	144
4.9.1. ファームウェアのバージョンアップ (TFTP Software Upgrade)	145
4.9.2. 設定情報の保存・読込(Configuration File Upload/Download)	148
4.9.3. 再起動(System Reboot)	150
4.9.4. 例外処理(Exception Handler)	152
4.9.5. Pingの実行(Ping Execution)	154
4.9.6. システムログ(System Log)	156
4.9.7. Watch Dog Timerの設定(Watch Dog Timer Menu)	160
4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)	161
4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)	163
4.12. ログアウト	164
付録A. 仕様	
付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート接続手順	167
付録C. IPアドレス簡単設定機能について	168
付録D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点	169
付録E. MIB一覧	171
故障かな?と思われたら	175
アフターサービスについて	176

1. はじめに

Switch-M48eG は 44 個の 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポートと 4 組の排他使用可能な 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポートおよび SFP 拡張スロットを有する、管理機能付きオールギガ レイヤ 2 スイッチングハブです。

1.1. 製品の特徴

- ループ検知・遮断機能により、ループが発生した場合はポートを自動的に遮断し、ループ障害の発生を防ぐことが可能です。また、ポートの遮断および自動復旧の際、SNMPトラップを送出でき、管理者に通知することが可能です。
- ループヒストリー機能により、本体 LED でのループ発生通知や設定画面上からの発生 履歴の参照によってループが発生したポートの特定が可能です。
- すべてのツイストペアポートがAuto MDI/MDI-X機能を搭載しています。端末、ネットワーク機器の区別を意識せず、ストレートケーブルを用いて相互接続できます。 (ポート通信条件を固定に設定した場合/リンクアグリゲーション設定をした場合、本機能は動作しません。また、工場出荷時は、ループ防止の為にポート1~44はMDI-X固定に設定されています。)
- オートネゴシエーションに対応しており、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T の混在環境に対応できます。また、速度・通信モードの固定設定が可能です。
- SFP拡張スロットを4個搭載しており、IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LXを 用いた高速かつ高品質な通信が可能です。(ポート45~48はツイストペアポートと 排他利用、SFPモジュールを挿入した場合はSFP拡張スロットが優先されます) また、LX40 SFPモジュールを使用し最大40Kmの広域接続が可能です。
- 静音ファンコントロール機能により、動作環境に合わせたファン制御を行いますので、 静音効果が大幅に向上します。工場出荷時は、ファン速度が高速に設定されています。
- MNOシリーズ省電力モードの搭載により、接続状態を自動検知し、電力消費を必要量 に抑制します。
- ECO モード LED 機能により、本体 LED を消灯させることで消費電力をより抑えることが可能です。
- Telnet、SSH機能により、遠隔からの設定変更・確認が容易に行えます。
- 通信確認のためにPingコマンドを実行することができます。
- 標準MIB (MIB II, Bridge MIBほか)をサポートし、SNMPマネージャを用いた遠隔管理が行えます。 (詳細は付録A.および付録E.を参照ください)
- IEEE802.1QのタグVLANをサポートしており、最大256個のVLANが登録可能です。
- リンクアグリゲーション機能をサポートしており、最大8ポートまでマニュアルでのア

グリゲーション構成が可能です。

- リブートタイマー機能をサポートしており、指定した時間後(24時間以内)に再起動の 自動実行が可能です。
- インターネットマンション機能を搭載しており、各戸間のセキュリティを確保することができます。
- ポートグルーピング機能を搭載しており、通信を許可するポート同士を「グループ」 として割り当て、グループ間の通信を制限することができます。

1.2. 同梱品の確認

開封時に必ず内容物をご確認ください。不足があった場合は、販売店にご連絡ください。

Switch-M48eG本体
 1個
 取扱説明書
 CD-ROM (本取扱説明書を含む)
 1枚
 ゴム足
 4個

■ 取付金具(19インチラックマウント用) 2個

● ねじ(19インチラックマウント用) 4本

● ねじ(取付金具と本体接続用) 8本

● 電源コード(※) 1本

(※付属の電源コードは 100V 専用コードです)

1.3. 別売オプション

• PN72001

RJ45-DSub9 ピンコンソールケーブル

PN54021

SFP-1000SX 1000BASE-SX SFP モジュール


• PN54023

SFP-1000LX 1000BASE-LX SFP モジュール

• PN54025

SFP-LX40 LX40 SFP モジュール

1.4. 各部の機能と名称






図 1-4-1 Switch-M48eG 外観図

●電源ポート

付属の電源コードを接続し、電源コンセントに接続します。

- ●電源コード掛けブロック 付属の電源コードを引っ掛けると、電源ポートから電源コードが抜けにくくなります。
- ●MAC アドレスラベル 本装置の MAC アドレスが記載されています。
- ●製造番号ラベル 本装置の製造番号が記載されています。
- ●10/100/1000BASE-T ポート(ポート 1~48) ツイストペアケーブルのケーブル長は 100m 以内に収まるように設置してください。
- ●SFP 拡張スロット(ポート 45~48、10/100/1000BASE-T ポートと排他利用) 対応する SFP モジュール(別売オプション)を装着可能です。
- ●コンソールポート

VT100 互換端末等と接続し、本機の設定および管理をします。

通信方式: RS-232Cエミュレーションモード: VT100通信速度: 9,600bpsデータ長: 8 ビットストップビット: 1 ビットパリティ制御: なしフロー制御: なし通信コネクタ: RJ45

コンソールケーブルは、別売オプションの RJ45-DSub9 ピンコンソールケーブル (PN72001)をご使用ください。

●LED 表示切替ボタン

LED 表示モードの切り替えを行います。各 LED 表示モードにおける詳しい表示内容および動作につきましては第 1.5 項をご参照ください。

また、本ボタンの操作により LED ベースモード設定、およびループ検知・遮断機能の設定 (OFF/ON)が可能です。

操作	内容
3 秒以上長押し	LED ベースモードの切り替えを行います。LED 表示切替ボタンの長押しが 3 秒以
	上経過すると GIGA、100M、FULL の各 LED が一斉点灯しますので、ボタンを離
	すと切り替え後のモードに移行します。各 LED ベースモードの詳しい動作につき
	ましては 1.6.1 項をご参照ください。
	工場出荷時の LED ベースモードはステータスモードに設定されています。
10 秒以上長押し	ループ検知・遮断機能の設定(OFF/ON)を行います。LED 表示切替ボタンの長押し
	が 10 秒以上経過すると LOOP HISTORY の LED が点灯しますので、ボタンを離
	すと設定が完了します。ループ検知・遮断機能の詳しい動作につきましては 1.5.3
	項をご参照ください。
	工場出荷時、ループ検知・遮断機能は有効に設定されています。

1.5. LEDの動作

1.5.1. 起動時のLEDの動作

本装置の電源を入れると全ての LED が一時的に全点灯します。その後、ハードウェアの自己診断を実行し、自己診断が完了すると電源 LED とステータス/ECO モード LED が緑点灯の後、スイッチング動作を開始します。

1.5.2. 動作中のLEDの動作

本装置はポート毎に配置されている LED により動作中の各ポートの状態を確認することが可能です。

●LED 表示

LED	動作	内容
POWER(電源)LED	緑点灯	電源 ON
	消灯	電源 OFF
ANY COL.	橙点灯	半二重で動作中のいずれかのポートでパケット衝突が発生
(コリジョン)LED	消灯	パケット衝突無し
STATUS/ECO	緑点灯	ステータスモードで動作
(ステータス/ECO モー	緑点滅	ECO モードで動作
ド) LED		(全てのポート LED(左)が消灯します)
	橙点灯	起動中
	橙点滅	故障(販売店にお問い合わせ下さい)
	消灯	電源 OFF
GIGA(GIGA モード)	緑点灯	GIGA モードで動作
LED		
100M	緑点灯	スピードモードで動作
(スピードモード)LED		
FULL	緑点灯	DUPLEX モードで動作
(DUPLEX モード)LED		
LOOP HISTORY	緑点灯	ループヒストリーモードで動作
(ループヒストリーモー	緑点滅	ループ発生中、またはループ解消後 3 日以内
ド) LED		


●LED 表示切替ボタンによる表示方法

前面部にある LED 表示切替ボタンを使用して、搭載している端末との接続確認の表示(ステータスモード)、1000Mbps の伝送速度の表示(GIGA モード)、100Mbps または10Mbps の伝送速度の表示(スピードモード)、全二重または半二重の伝送方式の表示(DUPLEX モード)、ループが発生した履歴のあるポートの表示(ループヒストリーモード)、全てのポート LED(左)を消灯(ECO モード)させることができます。

詳しい動作につきましては第1.6項をご参照ください。

●各モードとポートの LED 表示は、以下のように対応します。

ポート LED	表示モード	動作	内容
左	STATUS/ECO	緑点灯	リンクが確立
	(ステータスモー	緑点滅	データ送受信中
	ド)	消灯	端末未接続
	GIGA	緑点灯	1000Mbps でリンクが確立
	(GIGA モード)	消灯	100Mbps または 10Mbps でリンクが確立
			もしくは端末未接続
	100M	緑点灯	100Mbps でリンクが確立
	(スピードモード)	消灯	1000Mbps または 10Mbps でリンクが確立
			もしくは端末未接続
	FULL	緑点灯	全二重でリンクが確立
	(DUPLEX モード)	消灯	半二重でリンクが確立もしくは端末未接続
	LOOP HISTORY	緑点灯	ループ解消後 3 日以内
	(ループヒストリ	消灯	ループ検知履歴無し
	ーモード)		
右	_	橙点灯	ループ検知・遮断機能による遮断中
		消灯	ループ検知・遮断機能による遮断無し



1.5.3. ループ検知・遮断機能について

ループが発生したポートの LED を橙点灯でお知らせします。その際、該当ポートは自動的にポートが遮断(デフォルト設定:60 秒間)され、ループを防ぎます。ループが解除されていない場合は、再びポートを遮断しますので、ポート遮断中にループの解除を行ってください。

ループ検知・遮断機能の設定(OFF/ON)は、LED 表示切替ボタンを 10 秒以上長押しするか、設定画面上で設定を行うことにより切替が可能です。設定画面上での詳しい設定方法については 4.7.7 項を参照ください。切替が正常に行われると、LOOP HISTORY LED が点灯し切替が完了となります。

また、ループヒストリーは装置の電源を OFF/ON することによりリセットされます。

1.6. LED表示切替ボタンの動作

1.6.1. LEDベースモード設定

本装置に搭載されている LED の表示方法は「ステータスモード」および「ECO モード」の 2 種類を選択することができます。

システム起動後に選択されるモードを「ベースモード」といい、LED表示切替ボタンを3 秒以上長押しすることによってベースモードの切り替えが行えます。LED表示切替ボタン の長押しが3秒以上経過するとGIGA、100M、FULLの各LEDが一斉点灯し、切替後の モードに移行します。

●ステータスモード (工場出荷時)

ポート LED 表示モードに従い、各ポートの状態をポート LED へ表示します。ステータスモード動作時の STATUS/ECO LED は緑点灯です。

●ECO モード

省電力のため端末との接続・未接続に関わらず全てのポート LED(左)が消灯状態になります。ECO モード動作時の STATUS/ECO LED は緑点滅です。

ベースモードの設定は本装置の設定画面から行うことも可能です。詳しくは 4.6.7.d 項をご覧ください。

1.6.2. LED表示切替

前面パネルにある「LED 表示切替ボタン」を押すことにより、ポート LED の表示を以下の順番で変更することができます。

ポート LED 表示モード	内容
STATUS/ECO	リンク確立および通信状況を表示します。
GIGA	1000Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
100M	100Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
FULL	全二重・半二重でのリンクアップ状況を表示します。
LOOP HISTORY	ループ検知履歴およびポート遮断状況を表示します。

ポート LED 表示モードを STATUS/ECO 以外に切替を行い、その後 1 分以上操作がなかった場合は自動的にベースモードへ移行します。

2. 設置

2.1. 19インチラックへの設置

付属品の取付金具 2 個とねじ(取付金具と本体接続用)8 本を取りだし、本装置の横にある4つの穴にねじで本装置と取付金具を接続してください。

その後、付属品のねじ(19 インチラックマウント用)4 本、またはラックに用意されているねじで、しっかりと本装置をラックに設置してください。




図 2-1 19 インチラックへの設置

3. 接続

3.1. ツイストペアポートを使用した接続

●接続ケーブル

接続には 8 極 8 心の RJ45 モジュラプラグ付き CAT5e 以上のツイストペアケーブルをご使用ください。




図 3-1 接続構成例

各端末と本装置との間のケーブル長が 100m 以内に収まるように設置してください。オートネゴシエーション機能を搭載した端末または LAN 機器を接続すると、各ポートが自動的に最適なモードに設定されます。オートネゴシエーション機能を搭載しない機器または端末の場合は通信速度を自動的に設定しますが、全/半二重は判定できないため半二重に設定されます。オートネゴシエーション機能をもたない機器または端末を接続する際は、ポートの通信条件を固定値に設定してください。

ご注意:通信条件を固定値に設定した場合はAuto MDI/MDI-X機能が動作しないため スイッチ間の接続はクロスケーブルを使用する必要があります。

3.2. SFP拡張スロットを使用した接続

●ネットワーク構成




図 3-2 光ファイバケーブル接続例

SFP 拡張スロットへオプションの SFP モジュールを差し込むことにより、光ファイバでの接続が可能です。それぞれ TX ポートは相手側機器の RX ポートへ、RX ポートは相手側機器の TX ポートへ接続してください。

ツイストペアポートと SFP モジュールが排他利用となるコンボポートへ同時に接続された場合は、SFP モジュールが優先的にリンクアップされます。

弊社ではオプションとして下記の SFP モジュールをお取り扱いしております。

1000BASE-SX SFP モジュール (品番: PN54021)
 1000BASE-LX SFP モジュール (品番: PN54023)
 LX40 SFP モジュール (品番: PN54025)

3.3. 電源の接続

添付の電源コードを本体の電源ポートに接続し、電源プラグをコンセントに接続します。 100V(50/60Hz)で動作します。

電源スイッチはありません。電源コードを接続すると、電源が投入され、動作を開始します。電源を切る際には電源プラグをコンセントから抜いてください。

4. 設定

本装置は電源投入後、通常のスイッチングハブとして動作します。SNMP 管理機能や特有の機能を使用するには、コンソールポート、Telnet または SSH のいずれかを用いて設定を行う必要があります。

ここでは本装置の設定方法について説明します。

ご注意: TelnetおよびSSHによるアクセスにはIPアドレスの設定が必要です。はじめにコンソールポートから少なくともIPアドレスの設定を行なった後にアクセスをしてください。

4.1. コンソールポートへの接続

DEC 社製 VT100 互換の非同期端末や Windows XP 以前に搭載されていたハイパーターミナルをはじめとする VT100 互換のターミナルエミュレータが動作する端末を本装置のコンソールポートに接続します。

非同期端末の通信条件は以下の通りに設定します。

● 通信方式 : RS-232C (ITU-TS V.24 準拠)

エミュレーションモード : VT100
 通信速度 : 9600bps
 データ長 : 8 ビット
 ストップビット : 1 ビット
 パリティ制御 : なし
 フロー制御 : なし

Windows XP 以前をお使いの場合は「付録 B Windows ハイパーターミナルによるコンソールポート接続手順」をご覧ください。

4.2. ログイン

コンソールポートへ接続すると、図 4-2-1 のような画面が表示されます。

画面が表示されない場合は Enter キーなどを押して画面の更新を行うか、通信条件等の 設定に間違いがないかをよく確認してください。

PN28480 Local Management System Version x.x.x.xx
MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx
=======================================
Login Menu
Login:

図 4-2-1 ログイン画面 (コンソール)

Telnet 経由でアクセスした場合は図 4-2-2 のように画面上部へ「Remote Management System Version」と表示された、同様のログイン画面が表示されます。

PN28480 Remote Management System Version x. x. x. xx		
MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx =======================		
Login Menu		
Login:		

図 4-2-2 ログイン画面 (Telnet)

図 4-2-1、図 4-2-2 の画面においてログイン名およびパスワードの入力を行います。はじめにログイン名を入力してください。工場出荷時の設定は「manager」となっていますので、「manager」と入力し、Enter キーを押します。すると図 4-2-3 のようにパスワードを尋ねてきます。工場出荷時に設定されているパスワードもログイン名と同様の「manager」となっていますので、入力後に Enter キーを押してください。

PN28480 Local Management System Version x. x. x. xx

MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx

Login Menu

Login: manager

Password: *******

図 4-2-3 パスワード入力

ログイン名およびパスワードは変更することができます。変更方法の詳細は 4.6.7 項をご参照ください。

ご注意: パスワード入力時は全て「*」と表示されます。

ご注意: Telnetでは最大4ユーザ、SSHでは最大2ユーザまで同時にアクセス可能です。

ご注意: SSHのログイン方法については各SSHクライアントの操作手順に従って下さい。

4.3. 画面の基本的な操作

本装置の各画面は、次のような構成になっています。




図 4-3-1 画面構成

画面の説明

1.	表題	この画面の表題です。コンソールからアクセスしている場合は	
		「Local Management System」、Telnet でアクセスしている場合	
		は「Remote Management System」と表示されます。	
2.	上位メニュー名	上位のメニュー名を表示します。後述のコマンド「Q」を入力すると、	
		この欄に表示されているメニュー画面に移動します。	
3.	現在のメニュー名	現在の画面のメニュー名を表示します。	
4.	内容	現在の画面での設定されている内容を表示します。	
5.	コマンド	現在の画面で使用可能なコマンドを表示します。使用可能なコマン	
		ドは画面ごとに異なります。操作をするときはこの欄を参照してく	
		ださい。	
6.	プロンプト	コマンド入力を行うと表示が切り替わり、次に入力を行う指示が表	
		示されます。この欄の表示に従って入力をしてください。	
7.	コマンド入力行	コマンドまたは設定内容を入力します。	
8.	説明欄	現在の画面の説明またはエラーが表示されます。	

本装置では画面の操作は文字を入力することによって行います。カーソルキー等での画面操作は行いません。各画面で有効な文字はコマンド部分に[]で囲まれた文字として表示されます。有効でないコマンドまたは設定を入力した場合は、説明欄にエラーメッセージが表示されます。

4.4. メインメニュー(Main Menu)

ログインが完了すると、図 4-4-1 のようなメインメニューが表示されます。

本装置のメニューはメインメニューとサブメニューから成り、メインメニューを中心としたツリー構造になっています。サブメニューに移動するには、コマンド文字を入力してください、戻る場合は、コマンド「Q」を入力すると上位のメニューに戻ります。現在どのメニューを表示しているかは、画面の 2 行目に表示されていますので、これをご確認ください。

PN28480 Local Management System

Main Menu

[G]eneral Information
[B]asic Switch Configuration...
[A]dvanced Switch Configuration...
[S]tatistics
Switch [T]ools Configuration...
Save Configuration to [F]lash
Run [G]LI
[Q]uit

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図 4-4-1 メインメニュー

画面の説明

General Information	本装置のハードウェアおよびファームウェアの情報とアドレス設定の内容を表	
	示します。	
Basic Switch	本装置の基本機能(IPアドレス、SNMP、ポート設定など)の設定を行います。	
Configuration···		
Advanced Switch	本装置の拡張機能(VLAN、リンクアグリゲーション、QoSなど)の設定を行いま	
Configuration···	す。	
Statistics	本装置の統計情報を表示します。	
Switch Tools	本装置の付加機能(ファームウェアバージョンアップ、設定の保存・読込、Ping、	
Configuration	システムログなど)の設定を行います。	
Save Configuration to	本装置で設定した内容を内蔵メモリに書き込みます。	
Flash		
Run CLI	コマンドラインインターフェースに切り替えます。	
Quit	メインメニューを終了し、ログイン画面に戻ります。	

4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)

「Main Menu」で「G」を選択すると図 4-5-1 のような「General Information Menu」になります。この画面を選択すると、本装置の情報を見ることができます。この画面は表示のみで設定する項目はありません。

PN28480 Local Management System Main Menu -> General Information

System up for: 000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s)

Boot Code Version: xx. xx. xx
Runtime Code Version: x. x. x. xx

Hardware Information

Version: Version1
DRAM Size: 32MB
Flash Size: 8MB
System Fan status: Good

System Temperature: CPU/xx , System/xx, degree(s) Celsius

Administration Information

Switch Name: Switch Location: Switch Contact:

System Address Information

MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx

 IP Address:
 0.0.0.0

 Subnet Mask:
 0.0.0.0

 Default Gateway:
 0.0.0.0

Press any key to continue...

図 4-5-1 基本情報の表示

画面の説明

System up for	本装置が起動してからの積算時間を表示します。		
Boot Code	Boot Code のバージョンを表示します。		
Version			
Runtime Code	Runtime Code のバージョンを表示します。		
Version	(4.9.1 項に記載	されている"ファームウェアのバージョンアップ"は、Runtime	
	Code が対象です)		
Hardware	ハードウェアの情報	暇を表示します。	
Information	Version	ハードウェアのバージョンを表示します。	
	DRAM / Flash	実装されている DRAM と Flash の容量を表示します。	
	Size		
	System Fan	実装されているファンの動作状況を表示します。	
	Status	正常動作時は Good、異常・停止時は Fail と表示されます。	
	System	機器内部の温度を表示します。	
	Temperature	温度センサは CPU/System の 2 箇所を計測します。	
Administration	ここで表示されるエ	頁目は 4.6.1 項の「System administration Configuration」で設定	
Information	を行います。		
	Switch Name	本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定されていませ	
		h _o	
	Switch Location	本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されてい	
		ません。	
	Switch Contact	本装置の連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていま	
		せん。	
System Address	ここで表示される項目は 4.6.2 項の「System IP Configuration」で設定を行います。		
Information	MAC address	本装置の MAC アドレスが表示されます。この値は個々の装置毎に	
		固有であるため、変更することはできません。	
	IP Address	本装置に設定されている IP アドレスを表示します。工場出荷時に	
		は何も設定されていないため 0.0.0.0 と表示されます。設定につい	
		ては 4.6.2 参照してください。	
	Subnet Mask	本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷	
		時には何も設定されていないため 0.0.0.0 と表示されます。設定に	
		ついては 4.6.2 を参照してください。	
	Default	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。	
	Gateway	工場出荷時には何も設定されていないため 0.0.0.0 と表示されま	
		す。設定については 4.6.2 を参照してください。	

4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)

「Main Menu」から「B」を選択すると図4-6-1のような「Basic Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIPアドレス、SNMP、ポートの設定、MNOシリーズ省電力モード、アクセス制限等の設定を行います。

PN28480 Local Management System Main Menu -> Basic Switch Configuration Menu

 ${\bf System}~[{\bf A}] {\bf dministration}~{\bf Configuration}$

System [I]P Configuration

S[N]MP Configuration

[P]ort Configuration Basic

Port Configuration [E]xtend

Port Configuration P[o]wer Saving

[S]ystem Security Configuration

[F]orwarding Database

[T]ime Configuration

A[R]P Table

System [C]ontrol Configuration

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-1 スイッチの基本機能設定メニュー

画面の説明

System Administration	スイッチの名前、場所、連絡先の管理情報をメモできます。
Configuration	
System IP Configuration	IPアドレスに関するネットワーク情報の設定を行います。
SNMP Configuration	SNMPに関する設定を行います。
Port Configuration Basic	各ポートの設定を行います。
Port Configuration Extend	各ポートの名称設定等を行います。
Port Configuration Power	MNOシリーズ省電力モードの設定を行います。
Saving	
System Security	本装置へのアクセス条件等の設定を行います。
Configuration	
Forwarding Database	MACアドレステーブルを表示します。
Time Configuration	SNTPを利用した時刻同期機能の設定、及びマニュアルでの時刻設定を
	行います。
ARP Table	ARPテーブルを表示します。
Quit to previous menu	メインメニューに戻ります。

4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、図4-6-2のような「System Administration Configuration Menu」の画面になります。この画面では、機器名称等の管理情報を設定します。

図4-6-2 管理情報の設定

画面の説明

Description:	システムの説明です。変更できません。
Object ID:	MIBの対応するIDを表示します。変更できません。
Name:	システム名を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Location:	設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Contact:	連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	システム名の設定・変更を行います。			
		「N」と入力するとプロンプトが「Enter system name>」となりますので、スイッチを区別するため		
		の名前を半角50文字以内で入力してください。		
L	設置場所情報の設定・変更を行います。			
		「L」と入力するとプロンプトが「Enter system location>」となりますので、スイッチの設置場所を		
		区別するための名前を半角50文字以内で入力してください。		
С	連絡先情報の設定・変更を行います。			
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter system contact>」となりますので、連絡先や問い合わせ先		
		等の情報を半角50文字以内で入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。			

4.6.2. IPアドレスに関する設定 (System IP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「I」を選択すると、図 4-6-3 のような「System IP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、本装置の IP アドレスに関する設定を行います。

PN28480 Local Management System Basic Switch Configuration -> System IP Configuration Menu MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx IP Address: 0. 0. 0. 0 Subnet Mask: 0. 0. 0. 0 Default Gateway: 0.0.0.0 ----- <COMMAND> -Set [I]P Address Set Subnet [M]ask Set Default [G]ateway Set IP P[a]rameter [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図 4-6-3 IP アドレスの設定

MAC Address	本装置の MAC アドレスを表示します。
	個々の装置固有の値のため変更できません。
IP Address	現在設定されている IP アドレスを表示します。
	工場出荷時は設定されていないため 0.0.0.0 と表示されます。
Subnet Mask	現在設定されているサブネットマスクを表示します。
	工場出荷時は設定されていないため 0.0.0.0 と表示されます。
Default	現在設定されているデフォルトゲートウェイとなるルータの IP アドレスを表示します。
Gateway	工場出荷時は設定されていないため 0.0.0.0 と表示されます。

1	ID.	フトレフの乳ウ・ボボナケいナナ
	IP.	アドレスの設定・変更を行います。
		「I」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチの IP アドレスを入
		カしてください。
М	サ	ブネットマスクの設定・変更を行います。
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマスクを入力
		してください。
G	デ.	フォルトゲートウェイとなるルータの IP アドレスの設定・変更を行います。
		「G」と入力するとプロンプトが「Enter new gateway IP address>>」となりますので、デフォルト
		ゲートウェイとなるルータの IP アドレスを入力してください。
Α	IP :	アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定を一括で行います。
		「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチの IP アドレスを入
		カしてください。次にプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマスクを
		入力してください。次にプロンプトが「Enter new gateway IP address>」となりますので、デフ
		ォルトゲートウェイとなるルータの IP アドレスを入力してください。
Q	上任	立のメニューに戻ります。

ご注意: この項目を設定しなければSNMP管理機能、TelnetおよびSSHによるリモート接続が使用できないため、必ず行ってください。IPアドレスはネットワーク上の他の装置のものと重複してはいけません。どのように設定すればよいか分からない場合はネットワーク管理者にご相談ください。

4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「N」を選択すると、図4-6-4のような「SNMP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPエージェントとしての設定を行います。

PN28480 Local Management System
Basic Switch Configuration -> SNMP Configuration Menu

SNMP [M]anagement Configuration
SNMP [T]rap Receiver Configuration
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-4 SNMPの設定

SNMP	SNMPマネージャに関する設定を行います。
Management	
Configuration	
SNMP Trap	SNMPトラップ送信に関する設定を行います。
Receiver	
Configuration	
Quit to previous	上位のメニューに戻ります。
menu	

М	SN	SNMPマネージャの設定を行います。						
		「M」と入力するとSNMP Management Configuration Menuに移動します。						
Т	ト :	トラップ送信の設定を行います。						
		「T」と入力するとSNMP Trap Receiver Configuration Menuに移動します。						
Q	SN	SNMP Configuration Menuを終了し、上位のメニューに戻ります。						

4.6.3.a. SNMPマネージャの設定(SNMP Management Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、図4-6-5のような「SNMP Management Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPマネージャの設定を行います。

	PN28480 Local Management System SNMP Configuration -> SNMP Management Configuration Menu								
SNMP	SNMP Manager List:								
No.	Status	Privilege	IP Addr	ess	Community				
1	Enabled	Read-Only	0. 0. 0. 0)	public				
2	Enabled	Read-Write)	private				
3	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0)					
4		Read-Only)					
5	Disabled	Read-Only)					
6	Disabled	Read-Only)					
7	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0)					
8	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0)					
9		Read-Only							
10	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0)					
			<comn< td=""><td>MAND></td><td></td></comn<>	MAND>					
			\COWIN	IAND/					
Set N	Manager [S]t	tatus Set	Manager	[I]P					
					[Q]uit to previous menu				
Comma Enter		cter in square	brackets	s to select o	option				

図4-6-5 SNMPマネージャの設定

SNMP Manager	現在設定されて	ているSNMPマ	こいるSNMPマネージャの設定を表示します。			
List:	No.	SNMPマネージャのエントリ番号です。				
	Status	SNMPマネージャの状態を表示します				
		Enabled	SNMPマネージャが有効であることを表します。			
		Disabled	SNMPマネージャは無効であることを表します。			
	Privilege	SNMPマネージャのアクセス権限を表示します。				
		Read-Write	読み書きともに可能です。			
		Read-Only	読み取りのみ可能です。			
	IP Address	SNMPマネー	ジャのIPアドレスを表示します。			
	Community	ommunity 現在設定されているコミュニティ名を表示します。				

S SNMPマネージャの状態を設定します。

「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or Disable SNMP manager (E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。

Ⅰ SNMPマネージャのIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP Address for manager>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。

R SNMPマネージャのアクセス権限を設定します。

「R」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the selection>」に変わりますので、読込専用(Read-only)の場合は「1」を、読み書き可能(Read-write) の場合は「2」を入力してください。

C SNMPマネージャのコミュニティ名を設定します。

「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter community name for manager>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.3.b. トラップ送信の設定(SNMP Trap Receiver Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-6-6のような「SNMP Trap Receiver Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPトラップ 送信の設定を行います。

PN28480 Local Management System SNMP Configuration -> SNMP Trap Receiver Configuration Menu								
Trap	Trap Receiver List:							
No.	Status	Type	IP Address	Communit	ty			
1	Disabled	v1	0. 0. 0. 0					
2	Disabled							
3	Disabled							
4	Disabled							
5	Disabled							
6	Disabled							
7	Disabled							
8	Disabled							
9	Disabled							
10								
			/COMM	AND\				
			<comm< td=""><td>AND/</td><td></td></comm<>	AND/				
Set Receiver [S]tatus Set Receiver [I]P In[d]ividual Trap Config Set Trap [T]ype Set Receiver [C]ommunity [Q]uit to previous menu								
""	iap [i]jpo		332 110001701	[O] OHINGITI CY	[4]412 25 pi 54 fodo mond			
Comma	nd>							
	Enter the character in square brackets to select option							
Liller	the charac	ווו ואו	square prackets	to select opt	LIUII			

図4-6-6 SNMPトラップ送信の設定

Trap Receiver	現在設定されて	現在設定されているトラップ送信先のIPアドレスとコミュニティ名を表示します。		
List:	No.	トラップ送信先のエントリ番号です。		
	Status	トラップを送信するかどうかを表示します		
		Enabled	トラップを送信します。	
			トラップを送信しません。	
	Туре	を表示します。		
		V1	SNMP v1のトラップを送信します。	
		V2	SNMP v2のトラップを送信します。	
	IP Address トラップ送信先のIPアドレスを表示します。		EのIPアドレスを表示します。	
	「る場合の、現在設定されているコミュニティ名を表示し			

「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or Disable Trap Receiver (E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。

Ⅰ トラップ送信先のIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP Address for trap receiver>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。

D リンク状態変更時のトラップ送出について設定します。

「D」と入力すると、画面が「Enable/Disable Individual Trap Menu」に切り替わります。 詳細な設定については次項(4.6.3.c)を参照ください。

T トラップの種類を設定します。

「T」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the selection>」に変わりますので、トラップをSNMP v1とする場合は「1」を、SNMP v2とする場合は「2」を入力してください。

C トラップ送信先のコミュニティ名を設定します。

「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter community name for trap receiver>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.3.c. トラップ送出の設定(Enable/Disable Individual Trap Menu)

「SNMP Trap Receiver Configuration」でコマンド「d」を選択すると、図4-6-7のような「EnableDisabled Individual Trap Menu」の画面になります。この画面では、トラップ送出の設定を行います。

PN28480 Local Management System SNMP Trap Receiver Configuration -> Enable/Disable Individual Trap Menu SNMP Authentication Failure : Disabled Login Failure : Disabled Enable Link Up/Down Port: 1-48 Temperature Trap Control: Disabled Temperature Threshold: 69 degree(s) Celsius FAN Failure: Enabled <COMMAND> Enable/Disable [A]uth Fail Trap Enable/Disable [L]ogin Fail Trap Add Link Up/Down Trap [P]orts [D]elete Link Up/Down Trap Ports Enable/Disable [T]emperature Trap [S]et Temperature Threshold Enable/Disable [F] AN Fail Trap [Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-7 トラップ送出の設定

SNMP	SNMP認証失敗時のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。					
Authentication	Enabled: トラップ送出を有効にします。					
Failure:	Disabled:	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)				
Login Failure:	ログイン失敗時の	カトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。				
	Enabled:	トラップ送出を有効にします。				
	Disabled:	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)				
Enabled Link	リンク状態が変更	リンク状態が変更された際、トラップ送出がされる対象のポート番号を表示します。エ				
Up/Down Port:	場出荷時は全ポートに設定されています。					
Temperature	内部温度が設定温度を上回った場合、下回った場合のトラップ送出の有効・無効の設定					
Trap Control:	を表示します。					
	Enabled	トラップ送出を有効にします。				
	Disabled	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)				
Temperature	トラップ送出され	1る温度の閾値設定を表示します。				
Threshold:	工場出荷時は69℃に設定されています。					
FAN Failure:	内部ファンが故障した場合のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。					
	Enabled トラップ送出を有効にします。(工場出荷時設定)					
	Disabled トラップ送出を無効にします。					

А	SNMP認証失敗時のトラップ送出の有効・無効の設定
	「A」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable SNMP Authentication trap(E/D)>」に変わ
	りますので、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
L	ログイン失敗時のトラップ送出の有効・無効の設定
	「L」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable Login failure trap (E/D)>」に変わりますの
	で、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
Р	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを追加します。
	「P」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象
	としたいポート番号を入力してください。
D	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを削除します。
	「D」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象
	外としたいポート番号を入力してください。
Т	設定温度を超えた場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。
	「T」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable Temperature trap (E/D)>」に変わります
	ので、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
S	機器内部の温度上昇時にトラップ送出する温度の閾値を設定します。
	「S」と入力すると、プロンプトが「Enter temperature threshold >」に変わりますので、トラッ
	プを送出する温度を 0-69 の範囲で入力してください。
F	内部ファンが故障した場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。
	「E」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable Fan Failure trap (E/D)>」に変わりますの
	で、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: ループ検知・遮断トラップの個別設定項目はありません。SNMPトラップ送信の 設定(SNMP Trap Receiver Configuration)に基づいて送出されます。

4.6.4. 各ポートの設定(Port Configuration Basic)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「p」を選択すると、図4-6-8のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、及びポートの設定を行います。

		Management Configurat	t System ion -> Port	Configu	ration Basi	c Menu	
Port	Trunk	Type	Admin	Link	Mode	Flow Ctrl	Auto-MDI
1		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
2		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
3		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
4		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
5		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
6		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
7		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
8		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
9		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
10		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
11		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
12		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
			<c< td=""><td>OMMAND></td><td></td><td></td><td></td></c<>	OMMAND>			
[N]ex	t Page		Set [M]od	е		[Q]uit to previ	ous menu
[P]re	vious Pa	ge		Set [F]low Control			
Set [A]dmin Status		[S]et Aut	[S]et Auto-MDI				
Comma							
Enter	the cha	racter in s	square brack	ets to s	select opti	on	
	the ona	i uotoi III (Square brack	0.0 .0 .	JOTOOL OPLI		

図4-6-8 各ポートの設定

Port	ポート番号を表します。			
Trunk	トランキングの設定状態をグループ番号で表示します。			
Туре	ポートの種類を表します。			
	100TX	10/100BASE-TXを表します。		
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。		
	1000X	SFPポートを表します。		
Admin	現在のポートの	状態を表します。工場出荷時はすべて「Enabled」に設定されています。		
	Enabled	ポートが使用可能です。		
	Disabled	ポートが使用不可です。		
Link	現在のリンクの	状態を表します。		
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。		
	Down	リンクが確立していない状態を表します。		
Mode	通信速度、全/半	三重の設定状態を表します。工場出荷時はすべて「Auto」に設定されていま		
	す。			
	Auto	オートネゴシエーションモード		
	100-FDx	100Mbps全二重		
	(100F)			
	100-HDx	100Mbps半二重		
	(100H)			
	10-FDx(10F)	10Mbps全二重		
	10-HDx(10H)	10Mbps半二重		
Flow Ctrl	フローコントロールの設定状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設定されてい			
	ます。			
	Enabled	フローコントロール機能が有効であることを表します。		
	Disabled	フローコントロール機能が無効であることを表します。		
Auto-MDI	Auto MDI/MD	N-X機能の設定状態を表します。工場出荷時設定はポート1-44が「Disabled」		
	に設定されています。			
	Enabled	Auto MDI/MDI-X機能が有効であることを表します。		
	Disabled	Auto MDI/MDI-X機能が無効であることを表します。		

N 次のページを表示します。

「N」と入力すると次のポートを表示します。

P │ 前のページを表示します。

「P」と入力すると前のポートを表示します。

A │ 各ポートを有効か無効か (Enabled / Disabled) に設定できます。

「A」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

M 各ポートの速度と全/半二重を設定できます。

「M」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter mode for port # (A/N)>」となりますので、オートネゴシエーションモードを使用する場合は「A」、使用しない場合は「N」を選択してください。「N」を選択した場合、プロンプトが「Enter speed for port #(10/100)>」となりますので、設定したい通信速度を入力してください。指定するとプロンプトが「Enter duplex for port #(F/H)>」に変わりますので、全二重の場合は「F」(Full duplex)、半二重の場合は「H」(Half duplex)を指定してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

Mode	А	オートネゴシエーションモードに設定	
	N	オートネゴシエーションモードを使用しない(Giga速度の固定は未サポート)	
Speed	10	10Mbpsに設定	
	100	100Mbpsに設定	
Duplex	F	全二重に設定	
	Н	半二重に設定	

F フローコントロールの有効/無効を設定できます。

「F」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「O」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable flow control for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

S Auto MDI/MDI-X機能の有効/無効を設定できます。

「S」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を 1~48の間で入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable Auto-MDI for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。設定完了後に上部の表示が更新されます。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

4.6.5. 各ポートの拡張設定(Port Configuration Extend)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「e」を選択すると、図4-6-9のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、及びポートの設定を行います。

PN28480 Local Management System Basic Switch Configuration -> Port Configuration Extend Menu						
Port	Trunk	Type	Link	Port Name	Jumbo	
1		1000T	Down	Port_1	Disabled	
2		1000T	Down	Port_2	Disabled	
3		1000T	Down	Port_3	Disabled	
4		1000T	Down	Port_4	Disabled	
5		1000T	Down	Port_5	Disabled	
6		1000T	Down	Port_6	Disabled	
7		1000T	Down	Port_7	Disabled	
8		1000T	Down	Port_8	Disabled	
9		1000T	Down	Port_9	Disabled	
10		1000T	Down	Port_10	Disabled	
11		1000T	Down	Port_11	Disabled	
12		1000T	Down	Port_12	Disabled	
<command/>						
[N]ext Page Set Port N[a]me						
[P]revious Page Set [J]umbo Status						
[Q]uit to previous menu						
Comma	nd>					
<u>Enter</u>	the char	<u>racter in s</u>	<u>quare</u> b	<u>rackets to sele</u>	ct option	

図4-6-9 各ポートの設定

画面の説明

Port	ポート番号を表します。			
Trunk	トランキングの記	トランキングの設定状態をグループ番号で表示します。		
Туре	ポートの種類を	表します。		
	100TX	10/100BASE-TXを表します。		
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。		
	1000X	SFP拡張ポートを表します。		
<u>'</u>		犬態を表します。		
		リンクが正常に確立した状態を表します。		
		リンクが確立していない状態を表します。		
Port Name	ポートの名称を表します。			
Jumbo	ジャンボフレームの設定状態を表します。			
	工場出荷時は全て「Disabled」に設定されています。			
Enabled ジャンボフレームが有効であることを表		ジャンボフレームが有効であることを表します。		
	Disabled	ジャンボフレームが無効であることを表します。		

N	次のページを表示します。			
		「N」と入力すると次のポートを表示します。		
Р	前位	ワページを表示します。		
		「P」と入力すると前のポートを表示します。		
А	各7	ポートに名称を設定できます。		
		「A」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し		
		たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し		
		てください。すると、プロンプトが「Enter port name string>」となりますので、名称を入力して		
		ください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。		
J	Jur	mboフレーム転送機能の有効/無効を設定します。		
		「J」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し		
		たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し		
		てください。すると、プロンプトが「Enable or Disable jumbo status for port # (E/D)>」となり		
		ますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力して		
		ください。設定完了後に上部の表示が更新されます。		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

4.6.6. MNOシリーズ省電力モードの設定

(Port Configuration Power Saving)

MNOシリーズ省電力モードは、ポートの接続状態を自動的に検知し、未接続の場合に電力消費を必要量に抑制する当社独自機能です。なお、本装置は他機器との接続性を優先する「Halfモード」および、より電力消費を抑制する「Fullモード」の2種類のモードをサポートしています。

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、図4-6-10のような「Port Configuration Power Saving Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、及びMNOシリーズ省電力モードの設定を行います。

Discussion I I II I I I I I I I I I I I I I I I						
PN28480 Local Management System						
Basic	Basic Switch Configuration -> Port Configuration Power Saving Menu					
	1.5.1.	T	т.	M 1	D	
Port	Link	Trunk	Туре	Mode	Power-saving	
1	Down		1000T	Auto	Half	
2	Down		1000T	Auto	Half	
3	Down		1000T	Auto	Half	
4	Down		1000T	Auto	Half	
5	Down		1000T	Auto	Half	
6	Down		1000T	Auto	Half	
7	Down		1000T	Auto	Half	
8	Down		1000T	Auto	Half	
9	Down		1000T	Auto	Half	
10	Down		1000T	Auto	Half	
11	Down		1000T	Auto	Half	
12	Down		1000T	Auto	Half	
				<command/> ·		
[N]ex	t Page					
[P]revious Page						
Set P	Set Power [S]aving mode					
[Q]uit to previous menu						
Comma	ind>					
Enter	the c	haracter	in square	brackets to s	elect option	

図 4-6-10 MNO シリーズ省電力モード設定

画面の説明

Port	ポート番号を表します。			
Link	現在のリンクの状態	見在のリンクの状態を表します。		
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。		
	Down	リンクが確立していない状態を表します。		
Trunk	トランキングの設定	・ に状態をグループ番号で表示します。		
Туре	ポートの種類を表し	,ます。		
	100TX	10/100BASE-TXを表します。		
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。		
1000X		SFP拡張ポートを表します。		
Mode	通信速度、全/半二重の設定状態を表します。工場出荷時はすべて「Auto」に設定されています。			
	Auto	オートネゴシエーションモード		
	100-FDx(100F)	100Mbps全二重		
100-HDx(100H) 100Mbp:		100Mbps半二重		
	10-FDx(10F)	10Mbps全二重		
	10-HDx(10H)	10Mbps半二重		
Power-	MNOシリーズ省電	カモードの状態を表します。		
saving	工場出荷時はすべて「Half」に設定されています。			
		MNOシリーズ省電力モードの状態が有効(Half)であることを表します。		
		MNOシリーズ省電力モードの状態が有効(Full)であることを表します。		
	Disabled	MNOシリーズ省電力モードの状態が無効であることを表します。		

Ν	次のページを表示します。		
		「N」と入力すると次のポートを表示します。	
Р	前の	カページを表示します。	
		「P」と入力すると前のポートを表示します。	
S	M	NOシリーズ省電力モードを設定します。	
		「S」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し	
		たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し	
		てください。すると、プロンプトが「Enter Power Saving mode for port (F/H/D)>」となります	
		ので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を、他装置との	
		接続性を優先したMNOシリーズ省電力モードにする場合は「H」を入力してください。設定完了後	
		に上部の表示が更新されます。	
Q	上位	立のメニューに戻ります。	

4.6.7. アクセス条件の設定(System Security Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-6-11のような「System Security Configuration」の画面になります。この画面では、設定・管理時に本装置にアクセスする際の諸設定を行います。

PN28480 Local Management System Basic Switch Configuration -> System Security Configuration Console UI Idle Timeout: 5 Min. Telnet UI Idle Timeout: 5 Min. Telnet Server: Enabled SNMP Agent: Disabled IP Setup Interface: Enabled Local User Name: manager Syslog Transmission: Disabled Login Method 1: Local Login Method 2: None ---- <COMMAND> ---Set [C]onsole UI Time Out Change Local User [N] ame Set [T]elnet UI Time Out Change Local [P]assword Enable/Disable Te[l]net Server [R] ADIUS Configuration Enable/Disable [S]NMP Agent Syslo[g] Transmission Configuration Page Enable/Disable S[y]slog Transmission [I]P Setup Interface Telnet [A]ccess Limitation L[o]gin Method LED [B] ase Mode Configuration SS[H] Server Configuration [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-11 アクセス条件の設定

Console UI Idle	コンソールで接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるまで		
Time Out:	に設定されている	る時間を分単位で表示します。工場出荷時は5分に設定されています。	
Telnet UI Idle	Telnetでリモート接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れる		
Time Out:	までに設定されている時間を分単位で表示します。		
	工場出荷時は5分	た設定されています。	
Telnet Server:	Telnetでのアク	セスを可能にするかどうかを表示します。	
	工場出荷時は「ほ	nabled」に設定されています。	
	Enabled	アクセス可	
	Disabled	アクセス不可	
SNMP Agent:	SNMPでのアク ⁻	セスを可能にするかどうかを表示します。	
	工場出荷時は「[Disabled」に設定されています。	
	Enabled	アクセス可	
	Disabled	アクセス不可	
IP Setup	Panasonic 製ネ	ットワークカメラに同梱されている IP アドレス設定ソフトウェアでの	
Interface:	こするかどうかを表示します。工場出荷時は「Enabled」に設定されて		
		事項などにつきましては、付録∈をご確認ください。	
	Enabled:	アクセス可	
	Disabled:	アクセス不可	
Local User	現在設定されてい	いるログインする際のユーザ名を表示します。	
Name:		anager」に設定されています。	
Syslog	Syslog サーバへ	システムログを送信するかどうかを表示します。	
Transmission:	工場出荷時は「D	isabled」に設定されています。	
	Enabled:	Syslog サーバヘシステムログを送信します。	
	Disabled:	Syslog サーバヘシステムログを送信しません。	
Login Method	ログインする際(こ使用するユーザ名、パスワードの確認方法を表示します。	
工場出荷時は1が「Local」、2が「None」に設定されています。		「「Local」、2が「None」に設定されています。	
	Local	本装置に設定したユーザ名、パスワードでログインを行います。	
	RADIUS	RADIUS サーバによる認証を利用してログインを行います。	
	None	使用しません。(Login Method2 のみ設定可)	

○ コンソールで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を ② 設定します。

「C」と入力するとプロンプトが「Enter console idle timeout>」と変わります。ここで $0\sim60(分)$ までの値を設定してください。0と設定した場合は自動切断しなくなります。

T Telnetで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter telnet idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)までの値を設定してください。

N ログインする際のユーザ名を変更します。

「N」と入力するとプロンプトが「Enter current password>」と変わりますので、現在のパスワードを入力してください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new name>」と変わりますので、新しいユーザ名を半角12文字で入力してください。

P □グインする際のパスワードを変更します。

「P」と入力するとプロンプトが「Enter old password>」と変わりますので、現在のパスワードを入力してください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new password>」と変わりますので、新しいパスワードを半角12文字で入力してください。入力すると確認のためプロンプトが「Retype new password>」となりますので新しいパスワードを再入力してください。

L Telnetでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。

「L」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable telnet server(E/D)>」と変わります。 アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。

S SNMPでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。

「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SNMP Agent(E/D)>」と変わります。 アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。

R │ログイン認証で使用するRADIUSサーバのアクセス設定を行います。

「R」と入力するとRADIUS Configuration Pageに移動します。ここでの設定については次項(4.6.7.b)を参照してください。

G | Syslog 転送の設定を行います。

「G」と入力すると Syslog Transmission Configuration Menu に移動します。ここでの設定については次項(4.6.7.c)を参照してください。

A Telnetでアクセス可能な端末を設定します。

「A」と入力するとTelnet Access Limitation Menuに移動します。ここでの設定については次項 (4.6.7.a)を参照してください。

Panasonic 製ネットワークカメラに同梱されている IP アドレス設定ソフトウェアでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。

「I」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IP setup interface (E/D)>」と変わります。 アクセスを可能にするには「E」を、アクセスできないようにするには「D」を入力してください。

○ ログイン時のユーザ名、パスワードの確認場所の設定を行います。

「O」と入力するとプロンプトが「Enter manager entry number>」と変わります。1番最初の確認場所を変更する場合は「1」を、2番目の確認場所を変更する場合は「2」を入力してください。入力するとプロンプトが「Select the login method」と変わりますので、機器に設定したユーザ名、パスワードを使用する場合は「L」、RADIUSによる認証を行う場合は「R」、設定しない場合は「N」を入力してください。

Н	SSHサーバの設定を行います。
	「H」と入力するとSSH Server Configurationに移動します。ここでの設定については次項
	(4.6.7.d)を参照してください。
В	LEDベースモードの設定を行います。
	「B」と入力するとLED Basic Mode Configurationに移動します。ここでの設定については次項
	(4.6.7.e)を参照してください。
F	ファン速度の設定を行います。
	「F」と入力するとFan Control Configurationに移動します。ここでの設定については次項
	(4.6.7.f)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.7.a. Telnetアクセス制限の設定 (Telnet Access Limitation Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「A」を選択すると、図4-6-12のような「Telnet Access Limitation」の画面になります。この画面ではTelnetにて本装置へアクセスする機器の制限を行います。

PN28480 Local Management System				
System Security Configuration -> Telnet Access Limitation Menu				
Oyoto	on occurrey contrigu		Access Ethirtation mena	
Telne	et Access Limitatio	on: Disabled		
No.	IP Address	Subnet Mask		
1	<pre> <empty></empty></pre>	 <empty></empty>		
2	<empty></empty>	<empty></empty>		
3	<empty></empty>	<empty></empty>		
4	<empty></empty>	<empty></empty>		
5	<empty></empty>	<empty></empty>		
		<comma< td=""><td>ND></td></comma<>	ND>	
[E]nable/Disable Telnet Access Limitation [A]dd IP Address and Subnet Mask [D]elete IP Address and Subnet Mask [M]odify IP Address and Subnet Mask [Q]uit to previous menu				
Comma Enter	and> the character in	square brackets	to select option	

図4-6-12 Telnetアクセス制限の設定

- E Telnetからのアクセス制限の有効・無効を設定します。
 - E アクセス制限を有効にします。
 - D アクセス制限を無効にします。
- A ↑許可するIPアドレスを設定します。5つの範囲を設定できます。

「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスを入力して下さい。IPアドレスが正しい場合、プロンプトが「Enter subnetwork mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

(設定例)

No.	IP Address	Subnet Mask	アクセス許可されたIPアドレス
1	192. 168. 1. 10	255. 255. 255. 255	192. 168. 1. 10
			(1台のみアクセスが可能)
2	192. 168. 1. 20	255. 255. 255. 254	192. 168. 1. 20、192. 168. 1. 21
			(2台のアクセスが可能)
3	192. 168. 2. 1	255. 255. 255. 128	192. 168. 2. 1~192. 168. 2. 127
			(127台のアクセスが可能)
4	192. 168. 3. 1	255. 255. 255. 0	192. 168. 3. 1~192. 168. 3. 254
			(254台のアクセスが可能)

D | 設定したIPアドレスの範囲を削除します。

「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので削除したいエントリ番号を入力してください。

M 設定したIPアドレスの範囲を変更します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、設定したIPアドレスを入力して下さい。プロンプトが「Enter subnet mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.7.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「R」を選択すると、図4-6-13のような「RADIUS Configuration Page」の画面になります。この画面では、ログインRADIUS機能で使用するRADIUSサーバへのアクセス設定を行います。

PN28480 Local Management System System Security Configuration -> RADIUS Configuration Menu				
NAS ID: Nas1				
Index Server IP address	Shared Secret	Response Time	Max Retransmission	
1 0.0.0.0		10 Seconds	3	
2 0.0.0.0		10 Seconds	3	
3 0.0.0.0		10 Seconds	3	
4 0. 0. 0. 0		10 Seconds	3	
5 0. 0. 0. 0		10 Seconds	3	
	<command/> -			
Set [N] AS ID				
Set Server [I]P				
Set Shared Se[c]ret				
Set [R]esponse Time				
Set [M]ax Retransmission				
[Q]uit to previous menu				
Command>				
	iaro brackoto to o	alact option		
Enter the character in squ	iaie Diackets to S	erect obtion		

図4-6-13 RADIUSの設定

NAS ID:	認証ID(NAS Identifier)を表示します。
Server IP	RADIUSサーバのIPアドレスを表示します。工場出荷時は設定されていませんので、
Address:	0.0.0.0と表示されます。
Shared Secret:	認証の際に用いる共通鍵(Shared Secret)を表示します。サーバ側とクライアント側で
	同じ設定にする必要があり、通常システム管理者が設定します。工場出荷時は設定され
	ていません。
Response Time:	RADIUSサーバへの認証要求に対する最大待機時間を表示します。工場出荷時は10秒
	に設定されています。
Max	RADIUSサーバへの認証要求が再送される回数を表示します。工場出荷時は3回に設定
Retransmission:	されています。

_						
Ν	٨	NAS IDを設定します。				
		「N」を入力するとプロンプトが「Enter NAS ID>」に変わりますので、半角16文字以内で入力してく				
		ださい。				
1	R	ADIUSサーバのIPアドレスを設定します。				
		「I」と入力すると表示が「Enter IP Address for radius server>」となりますので、IPアドレスを入力				
		してください。				
С	R	ADIUSサーバの共通鍵を設定します。				
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter secret string for server>」に変わりますので、半角20文字以				
		内で入力してください。				
R	認証要求に対してRADIUSサーバが応答するまでの待機時間を設定します。					
		「R」と入力するとプロンプトが「Enter response time>」に変わりますので、1~120(秒)までの値を				
		入力してください。				
М	認証要求が再送される最高回数を設定します。					
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter maximum retransmission>」に変わりますので、1~254ま				
		での整数を入力してください。				
Q	L	一位のメニューに戻ります。				

4.6.7.c. Syslog Transmissionの設定(Syslog Transmission Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「G」を選択すると、図 4-6-14 のような「Syslog Transmission Configuration Page」の画面になります。この画面では、システムログの送信先とする Syslog サーバの設定を行います。

	PN28480 Local Management System System Security Configuration -> Syslog Transmission Configuration Menu					
Sysl No.	og Server List: Status	IP Address	Facility 	Include SysName/IP		
1 2	Disabled Disabled		Facility0 Facility0			
Set Server [S]tatus Set Server [I]P [Q]uit to previous menu						
				[Q]uit to previous menu [C]lear Server Information		
	nand> er the character	in square brack	ets to select op	otion		

図 4-6-14 Syslog Transmission の設定

Status	各エントリの状態を表示します。		
	Enabled	対象エントリの設定が有効です。	
	Disabled	対象エントリの設定が無効です。	
IP Address	Syslog サーバの IP アドレスを表示します。		
Facillity	Facillity の値を表示します。		
Include	ヘッダーへ追加する情報を表示します。		
SysName/IP	SysName	送信する Syslog に本装置の SysName(Hostname)を追加します。	
	IP address	送信する Syslog に本装置の IP Address を追加します。	

S Syslog Transmission の状態を設定します。

「S」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したい No.を入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable Server (E/D)>」と変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

F | Facillity を設定します。

「F」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したい No.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Server Facility>」と変わりますので、0~7(Local0~Local7)までの値を入力してください。

I Syslog サーバの IP アドレスを設定します。

「I」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したい No.を入力してください。するとプロンプトが「Enter IP address for manager>」と変わりますので、Syslogサーバの IP アドレスを入力してください。

Y 送信するシステムログに追加する情報を設定します。

「Y」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したい No.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Include Information>」と変わりますので、本装置のSysName を追加する場合は「S」を、IP アドレスを追加する場合は「I」を、追加しない場合は「N」を入力してください。

C Syslog Transmission の設定情報を削除します。

「C」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、削除したい No.を入力してください。するとプロンプトが「Clear Syslog Server information>」と変わりますので、削除する場合は「Y」を、削除しない場合は「N」を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.6.7.d. SSHサーバの設定(SSH Server Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「H」を選択すると、図4-6-15のような「SSH Server Configuration」の画面になります。この画面では、SSHサーバの設定を行います。 本装置はSSHv2のみサポートしております。SSHv2をサポートしているクライアントを使用して接続して下さい。

PN28480 Local Management System

Basic Switch Configuration \rightarrow SSH Server Configuration

SSH UI Idle Timeout: 5 Min.
SSH Auth. Idle Timeout: 120 Sec.
SSH Auth. Retries Time: 5
SSH Server: Disabled

ooli oerver Disableu

SSH Server key: Key does not exist.

----- <COMMAND> -----

[G]enerate SSH Server key Enable/Disable SS[H] Server Set SSH UI Time [O]ut Set SSH [A]uthentication Time Out

Set SSH Authentication [R]etries Time [Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-15 SSHサーバの設定

SSH UI Idle	SSHでリモート接続して	ているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるま	
Timeout	でに設定されている時間を分単位で表示します。		
	工場出荷時は5分に設定	されています。	
SSH Auth. Idle	SSH認証に対する応答B	寺間を表示します。	
Timeout	工場出荷時は120秒に記	没定されています。	
SSH Auth.	SSH認証の再送回数を表	長示します。	
Retries Time	工場出荷時は5回に設定	されています。	
SSH Server	SSHでのアクセスを可能	能にするかどうかを表示します。	
	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。		
	Enabled(SSH)	アクセス可	
	Disabled	アクセス不可	
SSH Server key	SSHサーバ鍵の状態を表示します。		
	Key exists.	サーバ鍵は存在します。	
	Key does not exist.	サーバ鍵は存在しません。	

G	SSHサーバ鍵を生成します。					
	「G」と入力するとSSHサーバ鍵が生成されます。					
Н	SSHでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。					
	「H」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SSH server (E/D)>」と変わります。					
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。					
0	SSHで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定し					
	ます。					
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter SSH UI idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)ま					
	での値を設定してください。					
Α	SSH認証に対する応答時間を設定します。					
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication idle timeout>」と変わります。ここで1					
	~120(秒)までの値を設定してください。					
R	SSH認証の再送回数を設定します。					
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication retries time>」と変わります。ここで0					
	~5(回)までの値を設定してください。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

4.6.7.e. LEDベースモードの設定(LED Base Mode Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「B」を選択すると、図4-6-16のような「LED Base Mode Configuration」の画面になります。この画面では、LEDベースモードの設定を行います。

図4-6-16 LEDベースモードの設定

画面の説明

System LED	現在のLED	現在のLEDベースモードを表示します。		
base-mode	工場出荷時	工場出荷時はステータスモード(Status)に設定されています。		
	Status	ステータスモードで動作中であることを表します。		
	Eco	エコモードで動作中であることを表します。		

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

В	LEDベースモードを変更します。		
	│ 「B」と入力するとプロンプトが「Select LED Base Mode (S/E)>」と変わります。LEDベースモード		
	をステータスモードに変更する場合は「S」を、ECOモードに変更する場合は「E」を入力して		
	ください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

ご注意: LEDベースモードを変更すると設定情報の保存が実行され、すべての設定内容が 内蔵メモリへ保存されます。

4.6.7.f. ファン回転速度の設定(Fan Control Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「F」を選択すると、図4-6-17のような「Fan Control Configuration」の画面になります。この画面では、ファン回転速度に関する設定を行います。

PN28480 Local Management System				
System Security Configuration -> Fan Control Configuration				
Fan Speed : High				
Set [F]an Speed				
[Q]uit to previous menu				
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				
Litter the sharaster in equal of advices to derect operal				

図4-6-17 ファン回転速度に関する設定

画面の説明

Fan Speed:		速度を表示します。 「High」に設定されています。
	Low	回転速度が低速に設定されています。 (使用環境温度0~40℃対応)
	High	回転速度が高速に設定されています。
		(使用環境温度0~50℃対応)

Ī	F	ファン回転速度を設定します。	
		「F」と入力するとプロンプトが「Select Fan Speed>」と変わりますので、Low にする場合は「1	
		High にする場合は「2」を入力してください。	
ſ	Q	上位のメニューに戻ります。	

4.6.8. MACアドレステーブルの参照(Forwarding Database)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「F」を選択すると、図4-6-18のような「Forwarding Database Information Menu」の画面になります。この画面では、パケットの転送に必要な学習され記憶されているMACアドレスのリストを表示します。

また、静的にMACアドレスの追加・削除を行うことができます。

PN28480 Local Management System
Basic Switch Configuration -> Forwarding Database Menu

[S]tatic Address Table
M[A]C Learning
Display MAC Address by [M]AC
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-18 MACアドレステーブルの参照

Static Address Table	フォワーディングデータベースのMACアドレスの追加・削除を行います。
MAC Learning	ポート毎にMACアドレス学習機能をAuto/OFFにする設定をします。
	OFFにした場合、「Static Address Table」で登録したMACアドレスの
	み通信可能となります。
Display MAC Address by	登録されている全てのMACアドレスを表示します。
MAC	
Quit to previous menu	上位のメニューに戻ります。

4.6.8.a. MACアドレスの追加・削除

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-6-19 のような「Static Address Table Menu」の画面になります。この画面では、静的にMAC アドレスの追加・削除を行えます。

PN28480 Local Management System Forwarding Database Menu -> Static Address Table Menu				
MAC Address	Port	VLAN ID		
Database is empty!				
		<command/>		
[N] ext Page		[D]elete Entry		
[P]revious Page [A]dd New Entry		[Q]uit to previous menu		
Command>				
Enter the character	in squar	re brackets to select option		

図4-6-19 MACアドレスの追加・削除

画面の説明

MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属するポートを表示します。
VLAN ID	MACアドレスの属するVLAN IDを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
Α	MACアドレスを追加登録します。
	「A」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、追加するアド
	レスを入力してください。
D	登録されたMACアドレスを削除します。
	「D」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、削除するアド
	レスを入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.8.b. MACアドレスの自動学習の設定

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「A」を選択すると、図4-6-20 のような「MAC Learning Menu」の画面になります。この画面では、ポート毎のMACアドレスの自動学習の設定を行えます。




図4-6-20 MACアドレスの学習

画面の説明

Port	ポート番号を表示します。		
MAC Learning	MACアドレスの自動学習の状態を表示します。		
	Auto	MACアドレスを自動学習します。(工場出荷時)	
	Disabled	bled MACアドレスを自動学習しません。	

ご注意: MACアドレスの自動学習を無効にすると静的にMACアドレスを登録しない限り通信ができません。

_	
Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
S	自動学習の状態を切り替えます。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port Number to be changed>」に変わりますので、設定変
	更したいポート番号を入力してください。その後、プロンプトが「Change MAC Learning Mode
	for port #(指定したポート番号)>」に変わりますので、自動学習の際は「A」、学習させない場合は「D」
	を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.8.c. 全てのMACアドレスの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「M」を選択すると、図4-6-21のような「Display MAC Address by MAC」の画面になります。この画面では、本装置の全てのMACアドレステーブルの表示を行えます。

図4-6-21 全てのMACアドレスの表示

画面の説明

Age-Out Time	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから	
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。	
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。	
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。	

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~
	1000000の間で設定してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.9. 時刻の設定(Time Configuration)

本装置では、時刻の設定、及びSNTP(Simple Network Time Protocol)のサポートにより、外部のSNTPサーバと内蔵時計の同期による正確な時刻設定が可能です。

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-6-22のような「Time Configuration Menu」の画面になります。この画面では、時刻の設定、及びSNTPによる時刻同期の設定を行います。

PN28480 Local Management System Basic Switch Configuration -> Time Configuration Menu Time (HH:MM:SS) : 00:00:00 Date (YYYY/MM/DD) : 1970/01/01 Thursday SNTP Server IP : 0.0.0.0 SNTP Polling Interval : 1440 Min Time Zone : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo Daylight Saving : N/A ----- <COMMAND> -Set [C] lock Time Set SNTP Server I[P] Set SNTP [I]nterval Set Time [Z]one S[e]t Daylight Saving [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-22 時刻同期機能の設定:設定前

PN28480 Local Management System Basic Switch Configuration -> Time Configuration Menu Time (HH:MM:SS) : 10:20:33 Date (YYYY/MM/DD) : 2009/04/01 Wednesday SNTP Server IP : 192.168.0.2 SNTP Polling Interval : 1440 Min Time Zone : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo Daylight Saving : N/A ----- <COMMAND> ------Set [C] lock Time Set SNTP Server I[P] Set SNTP [I]nterval Set Time [Z]one S[e]t Daylight Saving [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-23 時刻同期機能の設定:設定後

Time(HH:MM:SS):	内蔵時計の時刻を表示します。
Date(YYYY/MM/DD):	内蔵時計の日付を設定します。
SNTP Server IP:	時刻同期を行うSNTPサーバのIPアドレスを表示します。
SNTP Polling Interval:	SNTPサーバとの時刻同期間隔を表示します。
Time Zone:	タイムゾーンを表示します。
Daylight Saving:	Daylight Saving(夏時間)の適用状況を表示します。

○ 本装置の内蔵時計の時刻を設定します。

「C」と入力するとプロンプトが「Enter Date(Year) >」と変わりますので、年を入力します。その後、プロンプトが「Enter Date(Month) >」に変わりますので、月を入力します。その後、プロンプトが「Enter Date(Day) >」に変わりますので、日を入力します。その後、プロンプトが「Enter Time(Hour) >」に変わりますので、時間を入力します。その後、プロンプトが「Enter Time(Minute) >」に変わりますので、分を入力します。その後、プロンプトが「Enter Time(Sec) >」に変わりますので、秒を入力してください。

P│SNTPサーバのIPアドレスを設定します。

「P」と入力するとプロンプトが「Enter new IP address>」と変わりますので、SNTPサーバのIPアドレスを入力してください。

I SNTPサーバとの時刻同期間隔を設定します。

「I」と入力するとプロンプトが「Enter Interval Time>」と変わりますので、SNTPサーバとの時刻同期の間隔を1~1440(分)の範囲で入力してください。

工場出荷時は1440分(1日)に設定されています。

E Daylight Saving(夏時間)の適用を設定します。

「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable daylight Saving (E/D)>」と変わりますので、 夏時間を適用する場合は「E」、しない場合は「D」を入力してください。

但し、夏時間が適用されないタイムゾーンに設定されている場合は切り替えができません。 通常、国内で使用する場合の設定は不要です。

Z タイムゾーンを設定します。

「Z」と入力するとタイムゾーンの一覧が表示されますので、該当するタイムゾーンを指定してください。

通常、国内で使用する場合は、工場出荷時設定の「(GMT+09:00)Osaka, Sapporo, Tokyo」からの変更は不要です。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意:SNTPサーバがファイアウォールの外部にある場合、システム管理者の設定によってはSNTPサーバと接続できない場合があります。

詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

また、時刻同期機能を無効にしたい場合は、SNTP Server IPを0.0.0.0に設定してください。

4.6.10. ARPテーブルの設定(ARP Table)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、図4-6-24のような「ARP Table」の画面になります。この画面では、ARPテーブルの参照、及び設定を行います。

PN28480 Local Management System Basic Switch Configuration -> ARP Table Sorting Method: By IP ARP Age Timeout : 7200 seconds IP Address Hardware Address Type ---- <COMMAND> ----[N]ext Page [S]orting Entry Method [P]revious Page [A]dd/Modify Static Entry Set ARP Age [T]imeout [D]elete Entry [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-24 ARPテーブル

Sorting Method	表示する順番を表示します。		
	By IP	IPアドレス順に表示します。	
	By Static	手動設定したアドレスを表示します。	
	By Dynamic	自動学習したアドレスを表示します。	
ARP Age Timeout	ARPテーブルのエージングタイムアウトを表示します。		
IP Address	ARPテーブル上にあるIP Addressを表示します。		
Hardware Address	ARPテーブル上にあるHardware Addressを表示します。		
Туре	ARPテーブル上にあるTypeを表示します。		
	Static	手動設定したことを表します。	
	Dynamic	自動学習したことを表します。	

ルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。 S ARPテーブルの表示する順番を選択します。 「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/T) >」と変わりますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display				
P 前のページを表示します。 「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。 T ARPテーブルのエージングタイムアウトを設定します。 「T」と入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARPテーブルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。 S ARPテーブルの表示する順番を選択します。 「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/T) >」と変わりますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display (S/D) >」に変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。 ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Pアドレスを入力してください。	N	次のページを表示します。		
「PJと入力すると表示が前のページに切り替わります。 T ARPテーブルのエージングタイムアウトを設定します。 「TJと入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARPテーブルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。 S ARPテーブルの表示する順番を選択します。 「SJと入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/T) >」と変わりますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display (S/D)>」に変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 A ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**:**:**:**: のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
 T ARPテーブルのエージングタイムアウトを設定します。 「T」と入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARPテーブルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。 S ARPテーブルの表示する順番を選択します。 「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/T) >」と変わりますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display (S/D)>」に変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 A ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**:**:**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「IPアドレスを入力してください。 	Р	前のページを表示します。		
「T」と入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARPテーブルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。 S ARPテーブルの表示する順番を選択します。 「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/T) >」と変わりますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display (S/D)>」に変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 A ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Pアドレスを入力してください。		「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
ルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。 ARPテーブルの表示する順番を選択します。	Т	ARPテーブルのエージングタイムアウトを設定します。		
S ARPテーブルの表示する順番を選択します。 「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/T) >」と変わりますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display (S/D)>」に変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 A ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、「Pアドレスを入力してください。		「T」と入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARPテーブ		
「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/T) >」と変わりますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display (S/D)>」に変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 A ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		ルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。		
すので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display (S/D)>」に変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 A RPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。	S	ARPテーブルの表示する順番を選択します。		
してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display (S/D)>」に変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。 自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/T) >」と変わりま		
(S/D)>Jに変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。 自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 A RPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		すので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択		
自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。 ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		してください。「T」を選択した場合、プロンプトが「Select type for sorting entry to display		
A ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		(S/D)>」に変わりますので、手動設定したアドレスを表示する場合はを「S」を選択してください。		
「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		自動学習したアドレスを表示する場合は「D」を選択してください。		
ださい。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを「**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。	Α	ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。		
「**:**:**:**:**」のように入力してください。 D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してく		
D ARPテーブルのエントリーを削除します。 「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		ださい。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを		
「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		「**:**:**:**:**」のように入力してください。		
と変わりますので、IPアドレスを入力してください。	D	ARPテーブルのエントリーを削除します。		
		「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」		
Q 上位のメニューに戻ります。		と変わりますので、IPアドレスを入力してください。		
	Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)

「Main Menu」から「A」を選択すると図4-7-1のような「Advanced Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面では、VLAN、リンクアグリゲーション、ポートモニタリング、アクセスコントロール、ストームコントロール、QoS、ループ検知・遮断、ポートグルーピング機能の設定を行います。

PN28480 Local Management System
Main Menu -> Advaneced Switch Configuration Menu

[V]LAN Management
[L]ink Aggregation
Port [M]onitoring Configuration
[A]ccess Control Configuration
Quality of Service [C]onfiguration
St[o]rm Control Configuration
Loop [D]etection Configuration Menu
[P]ort Group Configuration
[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-7-1 拡張機能の設定

VLAN Management	VLAN機能の設定を行います。
Link Aggregation	リンクアグリゲーション機能の設定を行います。
Port Monitoring	ポートモニタリング機能(ミラーリング)の設定を行います。
Configuration	
Access Control Configuration	アクセスコントロール機能の設定を行います。
Quality of Service	QoSの設定を行います。
Configuration	
Storm Control Configuration	ストームコントロール機能の設定を行います。
Loop Detection Configuration	ループ検知・遮断機能の設定を行います。
Port Group Configuration	ポートグルーピング機能の設定を行います。
Quit to previous menu	Advanced Switch Configuration Menuを終了し、メインメニュ
	一に戻ります。

4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)

4.7.1.a. 特徵

- IEEE802.1Q準拠のタグVLANに対応し、フレームへVLANタグ(以下、タグという) をつけて送信することが可能です。
- VLAN ID、PVIDの2つの異なるパラメータを持ち、このパラメータを組み合わせによりタグなしフレームの転送先を決定します。

VLAN ID

タグつきフレームを取り扱う際に各フレームへつけられるVLAN識別子です。タグなしフレームの場合にもこのIDでポートがグループ化され、このIDを参照しフレームの転送先が決定されます。各ポートに複数設定することが可能です。

● PVID (ポートVLAN ID)

PVIDは各ポートにひとつだけ設定することができ、タグなしフレームを受信した場合にどのVLAN IDへ送信するべきかをこのIDによって決定します。タグつきフレームの場合はこのIDは参照されず、タグ内のVLAN IDが使用されます。

4.7.1.b. VLANの設定(VLAN Management Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、図4-7-2のような「VLAN Management Menu」の画面になります。この画面ではVLANに関する設定を行います。

PN28480 Local Management System Advanced Switch Configuration -> VLAN Management Menu				
Total VLANs : 1 Internet Mansion : Disabled Uplink : VLAN ID VLAN Name VLAN Type Mgmt				
1	Permanent	UP		
COOMILANT				
<commani [N]ext Page</commani 	•	Set [M]anagement Status		
		[D]elete VLAN		
		[Q]uit to previous menu		
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				

図4-7-2 VLAN設定メニュー

画面の説明

Internet	インターネットマンションモードの状態を表示します。		
Mansion	Enabled インターネットマンションモードが有効です。		
	Disabled	インターネットマンションモードが無効です。(工場出荷時)	
Uplink	インターネットマンションモード有効時のアップリンクポートを表します。		
VLAN ID	VLANのVLAN IDを表示します。		
VLAN	設定されているVLANの名前を表示します。		
Name			
VLAN Type	VLANの種類を表示します。		
	Permanent	初期設定のVLANであることを表します。このVLANは削除できません。	
	Static	新たに設定されたVLANであることを表します。	
Mgmt	VLANが管理VLANであるか否かを表示します。		
	UP	CPUとの通信が許可された管理VLANであることを表します。	
	DOWN	管理VLANでないことを表します。	

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

N	次	次のページを表示します。		
		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。			
		「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
С	٧	LAN作成画面へ移動します。		
		「C」と入力すると画面が「VLAN Create Menu」に変わります。内容については次項(4.7.1.c)を参		
		照してください。		
D	٧	LANを削除します。		
		「D」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、削除するVLAN ID		
		(2~4094)を入力してください。		
М	管理VLANを設定します。			
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter index number>」に変わりますので、管理VLANとしたい		
		VLAN ID(1~4094)を入力してください。		

| インターネットマンションモードを設定します。

「I」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Internet Mansion Function? (E/D)>」に変わりますので、インターネットマンションモードを有効にしたい場合は「E」、無効にしたい場合は「D」を入力して下さい。「E」を選択した場合、プロンプトが「Uplink port? >」に変わりますので、アップリンクポートとするポート番号を入力してください。

この機能により、インターネットマンションの環境で使用する際に必要な設定を一括で設定することができます。アップリンクポートに指定したポート以外はダウンリンクポートと設定され、ダウンリンクポート間の通信は遮断されます。このため、マンションの各戸間のセキュリティを確保することができます。

(使用上の制約条件があります。「ご注意」を必ずご確認の上設定して下さい。)

○ VLAN設定の変更画面へ移動します。

「O」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」となりますので、設定を行いたいVLAN ID(1~4094)を入力してください。すると画面が「VLAN modification Menu」に変わります。内容については次項(4.7.1.d)を参照してください。

S ポートごとのPVID設定および確認を行います。

「S」と入力すると画面が「VLAN Port Configuration Menu」に変わります。内容については次項 (4.7.1.e)を参照してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意:工場出荷時はVLAN 1が設定され、全てのポートがこのVLANに属しています。 また、管理VLANは有効に設定されています。

ご注意:新たにVLANを作成する場合、後述のPVIDは連動して変更されません。必ずこの 画面で登録した後、図4-7-4、図4-7-5の設定画面での設定操作、または設定内容 の確認を行ってください。

VLANを削除する際も対象のVLANがPVIDとして設定が残っていると削除できません。PVIDを別のIDに変更してから削除してください。

ご注意:インターネットマンションモード有効時には下記の制約条件があります。 必ずご確認頂いた上で使用して下さい。

- (1)リンクアグリゲーション機能との併用はできません。
- (2)MACアドレステーブルにStaticで登録ができません。
- (3)MAC Learning機能との併用はできません。
- (4)アップリンクポートのみ管理VLANに属します。

4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「C」を選択すると、図4-7-3のような「VLAN Creation Menu」の画面になります。この画面ではVLANの作成を行います。

PN28480 Local Management System	
VLAN Management -> VLAN Creation	Menu
VLAN ID :	
VLAN Name :	
Port Members :	
	<command/>
Set [V]LAN ID	
Set VLAN [N] ame	
Select [P]ort Member	
[A]pply [Q]uit to previous menu	
[4] are to provious mona	
Command>	
Enter the character in square bra	ackets to select option

図4-7-3 VLANの作成

VLAN ID	VLAN IDを表します。
VLAN Name	VLAN名を表します。
Port Members	VLANのメンバーポート番号を表します。

V	VLAN IDを設定します。		
	「V」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」となりますので、VLAN IDを入力してください。		
Ν	VLANの名前を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN name >」となりますので、VLAN名を半角30文字以内		
	で入力してください。		
Р	VLANのメンバーを設定します。		
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し		
	てください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで		
	指定してください。		
Α	VLANを作成します。		
	「A」と入力して設定を適用します。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

ご注意: VLANの設定入力後は「A」を入力して必ず適用をしてください。適用せず「Q」を入力すると設定が破棄され、VLANは作成されません。

4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「o」を選択し、対象のVLAN IDを指定すると、 図4-7-4のような「VLAN Modification Menu」の画面になります。この画面ではVLANの 設定情報の変更を行います。

図4-7-4 VLAN設定の変更

VLAN ID	VLAN IDを表します。
VLAN Name	VLAN名を表します。
Port Member	VLANのメンバーポート番号を表します。
Untagged Ports	VLANタグが付加されないポートを表します。

N	VL	VLANの名前を設定します。		
		「N」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN name >」となりますので、VLAN名を半角30文字以内		
		で入力してください。		
Р	VLANのメンバーを設定します。			
		「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し		
		てください。		
		ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してくだ		
		さい。		
Α	VLANの設定変更を適用します。			
		「A」と入力して設定を適用します。		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

4.7.1.e. ポートVLANの設定(VLAN Port Configuration Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-7-5のような「VLAN Port Configuration Menu」の画面になります。この画面で、VLANのポート毎の設定を行います。

```
PN28480 Local Management System
VLAN Management -> VLAN Port Configuration Menu
Port PVID Acceptable Frame Type
                 Admit All
  1
        1
  2
        1
                 Admit All
 3
                 Admit All
        1
  4
        1
                 Admit All
  5
                 Admit All
                 Admit All
                 Admit All
       1
                 Admit All
       1
                               - <COMMAND> -
                         Set [F] rame Type
[N] ext page
[P]revious Page
                         Set Port [V]ID
[Q]uit
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-5 ポートVLANの設定

Port	ポート番号を表します。		
PVID	ポートに設定されているPVID(Port VLAN ID)を表示します。PVIDはタグなしのパケ		
	ットを受信した場合にどのVLAN IDに送信するかを表します。工場出荷時は1に設定さ		
	れています。		
	タグつきフレームを受信した場合は、この値とは関係なくタグを参照し、送信先のポー		
トを決定します。			
Acceptable	cceptable 受信フレームのタイプを表します。		
Frame Type	Admit All	全てのフレームを受信します。	
	Tagged Only	VLANタグつきフレームのみ受信します。	

Ν	次のページを表示します。		
		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。	
Р	前のページを表示します。		
		「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。	
V	PV	IDを設定します。	
		「V」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定するポート番号を入	
		カしてください。 するとプロンプトが「Enter PVID for port #>」となりますので、PVIDを1~4094	
		の範囲で入力してください。	
F	受信		
		「F」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定するポート番号を入	
		カしてください。するとプロンプトが「Select port acceptable frame type (A/T)>」となります	
		ので、全てのフレームを受信する場合は「A」を、タグつきフレームのみとする場合は「T」を入力して	
		ください。	
O	Εſ	立のメニューに戻ります。	

ご注意: 本装置はひとつのポートに複数のVLANを割り当てることができます。新たに VLANを設定した場合、それまでに属していたVLANと新しいVLANの両方に属 することになるため、ドメインを分割する場合は今まで属していたVLANから必ず削除してください。

4.7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)

4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて

リンクアグリゲーションとは複数のポートをトランクと呼ばれるグループにまとめて接続することにより、ケーブルの冗長化およびスイッチ間の通信帯域を増やすことができる機能です。

本装置では1グループ当たり最大8ポートまで構成でき、最大8グループまで作成可能です。

リンクアグリゲーション機能とアクセスコントロール機能を併用する場合は、アクセスコントロールのポートリストへはリンクアグリゲーションで作成された論理ポートではなく、実際の物理ポート番号を指定してください。詳しくは4.7.4項を参照してください。

ご注意: ポートの通信モードが混在した構成ではリンクアグリゲーションを設定できません。また、インターネットマンション機能との併用はできません。

ご注意: グループ内のポート数やトラフィックの条件により、全てのポートに対して均一 にトラフィックが割り振られない場合があります。

4.7.2.b. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、図4-7-6のような「Trunk Configuration Menu」の画面になります。この画面ではリンクアグリゲーションの設定を行います。

PN28480 Local Management System		
Advanced Switch Configuration -> Link Aggregation Menu		
Group	Status	Port Members
1	D: -	
ı	Disabled	
2	Disabled	
3	Disabled	
4	Disabled	
5	Disabled	
6	Disabled	
7	Disabled	
8	Disabled	
	Trunk Group	
[R]emo	ve Trunk Gr	oup
[Q]uit	to previou	is menu
Comman	d>	
Enter	the charact	er in square brackets to select option

図4-7-6 リンクアグリゲーションの設定

Group	トランクのグループ番号を表します。		
Status 各グループの状態を表します。		を表します。	
	Enabled	リンクアグリゲーションが有効です。	
	Disabled	リンクアグリゲーションが無効です。	
Port Members	グループの対象ポー	ートの一覧を表します。	

A ポートをグループのメンバへ追加します。

「A」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group number>」となりますので、対象とするグループ番号を1~8の範囲で入力してください。するとプロンプトが「Enter port members for group x>」となりますので、追加するポート番号を入力してください。

ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。

R グループを削除します。

「R」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group number>」となりますので、対象とするグループ番号を1~8の範囲で入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.3. ポートモニタリングの設定(Port Monitoring Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、図4-7-7のような「Port Monitoring Configuration Menu」の画面になります。本装置ではプロトコルアナライザ等で通信の解析を行う場合に、フィルタリングされてしまい通常では取得することのできない他ポート間のパケットをモニタリングすることができます。この画面ではポートモニタリングの設定を行うことができます。

PN28480 Local Mar		Port Monitoring Configuration Menu
Advanoca owition c	om igulation /	Tort monted mg configuration mond
Monitoring Port		Be Monitored Port(s)
1	2	
Direction	Status	
Both	Disabled	
		- <command/>
[S]et Monitoring Set Ports to be [Port	
Set Traffic [D]ir		
[C]hange Mirror S		
[Q]uit to previou	is menu	
Command>		
Enter the charact	er in square br	ackets to select option

図4-7-7 ポートモニタリングの設定

画面の説明

9		ノグされたデータの転送先ポート番号を表します。
Be Monitored	ポートモニタリン	ノグされる対象のポート番号を表します。
Port(s)		
Direction	ポートモニタリン	ノグする対象パケットの通信方向を表します。
	Tx	送信パケットをモニタリングします。
	Rx	受信パケットをモニタリングします。
	Both	送受信パケットをモニタリングします。(工場出荷時)
Status	ポートモニタリン	ノグの状態を表します。
	Enabled	ポートモニタリングが有効です。
	Disabled	ポートモニタリングが無効です。(工場出荷時)

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

S	Ŧ:	モニタリングされたデータの転送先ポート(アナライザ等を接続するポート)を設定します。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、対象とするポート番号を		
		入力してください。		
М	Ŧ.	ニタリングされるポートを設定します。		
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、対象とするポート番号を		
		入力してください。		
		ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してく		
		ださい。		
D	Ŧ:	ニタリングする対象パケットの通信方向を設定します。		
D	Ŧ	ニタリングする対象パケットの通信方向を設定します。 「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction (R/T/B)>」となりますので、		
D	£			
D	ŧΞ	「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction (R/T/B)>」となりますので、		
D		「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction (R/T/B)>」となりますので、 受信パケットをモニタリングする場合は「R」、送信の場合は「T」、送受信の場合は「B」と入力してく		
		「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction (R/T/B)>」となりますので、 受信パケットをモニタリングする場合は「R」、送信の場合は「T」、送受信の場合は「B」と入力してく ださい。		
		「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction (R/T/B)>」となりますので、 受信パケットをモニタリングする場合は「R」、送信の場合は「T」、送受信の場合は「B」と入力してく ださい。 -トモニタリングの状態を設定します。		

ご注意:Tx方向のミラーパケットには受信したVLAN IDのVLANタグが付加されます。

ご注意:本装置から送信されるPingやARPなどの管理パケットはキャプチャできません。

4.7.4. アクセスコントロールの設定(Access Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、図 4-7-8 のような「Access Control Configuration Menu」の画面になります。この画面では Access Control の設定を行います。

PN28480 Local Management System
Advanced Switch Configuration -> Access Control Configuration Menu

[C] lassifier

[I]n-Profile Action [0]ut-Profile Action Port [L]ist [P]olicy

 $[\mathtt{Q}]$ uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図 4-7-8 アクセスコントロールの設定

Classifier	Classifier の設定を行います。
	(最大設定可能数:256)
In-Profile action	入力パケットに対するアクションを設定します。
	(最大設定可能数:81)
Out-Profile action	コミットレートを超えた入力パケットに対するアクションを設定します。
	(最大設定可能数:128)
Port list	適用するポートのリストを設定します。
	(最大設定可能数:128)
Policy	ポリシーの設定を行います。
	(最大設定可能数:128)
Quit to previous menu	上位のメニュー画面に戻ります。

4.7.4.a. Classifierの設定(Classifier Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると図 4-7-9 のような「Classifier Configuration Menu」の画面になります。この画面では Classifier の設定を行います。

PN28480 Local Management System				
Access Control Configuration -> Classifier Configuration Menu				
Multifield Classifier:	Total	Entries : 0		
Index Src IP Addr/Mask	Dst IP Addr/Mask	DSCP Pro. Src L4 Port Dst L4 Port		
	<command/>			
[N]ext Page	(Sommard)	M[o]dify Classifier		
[P]revious Page		[M]ore Classifier Info.		
[C]reate Classifier		[S]how Detailed Entry Info.		
[D]elete Classifier		[Q]uit to previous menu		
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				

図 4-7-9 Classifier の設定

Total Entries	作成されている Classifier の数(index の数)を表示します。
Index	Classifier の Index 番号を表示します。
Scr IP Addr/Mask	送信元 IP アドレスを表示します。
Dst IP Addr/Mask	宛先 IP アドレスを表示します。
DSCP	優先度情報 DSCP 値を表示します。
Pro.	プロトコルを表示します。
Src L4 Port	TCP/UDP の送信元ポート番号を表示します。
Dst L4 Port	TCP/UDP の宛先ポート番号を表示します。

Ν	次のページを表示します。			
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。			
Р	前のページを表示します。			
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。			
С	Classifier の作成を行います。			
	「C」と入力すると、「Create Classifier Configuration Menu」に変わります。Create Classifier			
	Configuration Menu に関しては、次項(4.7.5.b.)を参照してください。			
D	Classifier の削除を行います。			
	「D」と入力するとプロンプトが「Please enter classifier index>」と変わりますので、削除す			
	る Classifier の index を 1~65535 の範囲で入力してください。			
Ο	Classifier の設定の修正を行います。			
	「O」と入力すると、プロンプトが「Modify Classifier Menu」に変わりますので、「Create			
	Classifier Configuration Menu」と同じように設定(修正)してください。			
М	Classifier の追加情報を表示します。			
	「M」と入力すると、送信元 MAC アドレス、宛先 MAC アドレス、802.1p、VLAN ID、TCP			
	SYN Flag、ICMP タイプの情報を表示します。			
S	Classifier の詳細情報を表示します。			
	「S」と入力すると、送信元 MAC アドレス、宛先 MAC アドレス、VLAN ID、送信元 IP アド			
	レス、宛先 IP アドレス、802.1p プライオリティ、DSCP,プロトコルの種類、TCP/UDP 送信			
	元ポート番号、TCP/UDP 宛先ポート番号、TCP SYN Flag、ICMP タイプの情報を表示します。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

4.7.4.b. Classifierの作成(Create Classifier Configuration Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると図 4-7-10 のような「Create Classifier Configuration Menu」の画面になります。この画面では Classifier の作成を行います。

PN28480 Local Management System Classifier Configuration -> Create Classifier Configuration Menu Classifier Index Source MAC Address Source MAC Mask Length Destination MAC Address: Destination MAC Mask Length: VLAN ID 802.1p Priority **DSCP** Protocol Source IP Address Source IP Mask Length Destination IP Address : Destination IP Mask Length: Source Layer 4 Port : TCP SYN Flag Destination Layer 4 Port: ICMP Type ----- <COMMAND> -[C] lassifier Index S[o]urce IP Address [S]ource MAC Address D[e]stination IP Address [D]estination MAC Address So[u]rce Layer 4 Port [V]LAN ID Des[t]ination Layer 4 Port 802.1p Pr[i]ority IC[M]P Type DSC[P] TCP S[Y]N Flag P[r]otocol [A]pply [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図 4-7-10 Classifier の作成

Classifier Index	Classifier の Index を表示します。
Source MAC Address	送信元 MAC アドレスを表示します。
Destination MAC Address	宛先 MAC アドレスを表示します。
Source MAC Mask Length	送信元 MAC アドレスの長さ(ビット数)を表示します。
Destination MAC	宛先 MAC アドレスの長さ(ビット数)を表示します。
Mask Length	
VLAN ID	VLAN ID を表示します。
DSCP	DSCP 値を表示します。
Protocol	プロトコルの種類を表示します。
Source IP Address	送信元 IP アドレスを表示します。
Source IP Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット数)を表示します。
Destination IP Address	宛先 IP アドレスを表示します。
Destination IP Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット数)を表示します。
Source L4 Port	TCP/UDP 送信元ポート番号を表示します。
Destination L4 Port	TCP/UDP 宛先ポート番号を表示します。
802.1p Priority	IEEE802.1p のプライオリティを表示します。
TCP SYN Flag	TCP での SYN Flag でのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMP のタイプを表示します。

 l Classifier の Index を設定します。

「C」と入力すると、「Enter Classifier Index>」に変わりますので、1~65535 の範囲で Classifier の Index を入力してください。

S │フィルタリングする送信元 MAC アドレスを設定します。

「S」と入力すると、「Enter source MAC address >」に変わりますので、送信元 MAC アドレスを xx:xx:xx:xx:xx のように入力してください。その後、「Enter source MAC address mask length >」に変わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。

D フィルタリングする宛先 MAC アドレスを設定します。

「D」と入力すると、「Enter destination MAC address >」に変わりますので、宛先 MAC アドレスを xx:xx:xx:xx:xx:xx のように入力してください。その後、「Enter destination MAC address mask length>」に変わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。

∨ フィルタリングする VLAN ID の設定を行います。

「V」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」と変わりますので、VLAN ID を 1~4094の範囲で入力してください。

P フィルタリングする DSCP 値の設定を行います。

「P」と入力すると、プロンプトが「Enter DSCP value(0-63)>」と変わりますので、DSCP 値を $0\sim63$ の範囲で入力してください。

R | フィルタリングするプロトコルの設定を行います。

「R」と入力すると、プロンプトが「Select protocol >」と変わりますので、TCP の場合は「1」を、UDP の場合は「2」を、ICMP の場合は「3」を、IGMP の場合は「4」を、RSVP の場合は「5」を、Other Protocols の場合は「6」を入力してください。

○ フィルタリングする送信元の IP アドレスを設定します。

「O」と入力すると、プロンプトが「Enter source IP address >」と変わりますので、送信元 IP アドレスを入力してください。その後、「Enter source IP address mask length>」と変わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。

E フィルタリングする宛先の IP アドレスを設定します。

「E」と入力すると、プロンプトが「Enter destination IP address >」と変わりますので、宛 先 IP アドレスを入力してください。その後、「Enter destination IP address mask length>」と変わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。

U フィルタリングする TCP/UDP 送信元ポート番号を設定します。

「U」と入力すると、プロンプトが「Choose single port or defined port range (S/D) >」と変わりますので、1 つを指定する場合は「S」を入力してください。するとプロンプトが、「Enter source layer 4 port>」となり、送信元ポート番号を入力してください。範囲で指定する場合は「D」を入力してください。するとプロンプトが「Enter starting source port>」、「Enter final source port>」となりますので開始と終了の送信元ポート番号を入力してください。

T │フィルタリングする TCP/UDP 宛先ポート番号を設定します。

「T」と入力すると、プロンプトが「Choose single port or defined port range (S/D) >」と変わりますので、1 つを指定する場合は「S」を入力してください。するとプロンプトが、「Enter destination layer 4 port>」と宛先ポート番号を入力してください。範囲で指定する場合は「D」を入力してください。するとプロンプトが「Enter starting destination port>」、「Enter final destination port>」となりますので開始と終了の宛先ポート番号を入力してください。

Ⅰ フィルタリングする IEEE802.1p プライオリティを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter 802.1p priority >」と変わりますので、802.1p プライオリティを 0-7 の範囲で入力してください。

٨	1 7	'ィルタリングする ICMP のタイプを設定します。(※プロトコルを ICMP にする必要があります。)
		「M」と入力すると、プロンプトが「Enter ICMP type>」と変わりますので、ICMP のタイプ
		を 0~18 の間で入力してください。

- Y フィルタリングする TCP SYN Flag を設定します。(※プロトコルを TCP にする必要があります。)
 「Y」と入力すると、プロンプトが「Set TCP SYN flag (Y/N)>」と変わりますので、TCP SYN flag でフィルタをかける場合は「Y」を、フィルタをかけない場合、またはフィルタを外す場合は「N」を入力してください。表示はフィルタをかけた場合は「True」、かけない場合は「False」と表示されます。
- A 設定した内容を適用します。ここで適用を行わなければ設定した内容は有効になりません。
- Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.4.c. Classifierの参照(Classifier Configuration Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「M」を選択すると図 4-7-11、図 4-7-12 のような「More Classifier Information」の画面になります。この画面では Classifier の情報を参照できます。

PN28480 Local Management System					
Access Control Configuration -> Classifier Configuration Menu					
Multifield Classifier: Total Entries : 1					
Index Source MAC Addr./ Mask Destination MAC Addr./ Mask					
1 00:00:00:00:01/48 00:00:00:00:02/48					
Press any key to continue					
Tress any key to continue	_				

図 4-7-11 Classifier の参照 1

PN28480 Local Management System Access Control Configuration -> Classifier Configuration Menu Multifield Classifier: Total Entries : 1 Index 802.1p VLAN ID TCP(SYN) ICMPTP				
1	Ignore	1	Ignore	Ignore
Press	any ke	y to con	tinue	

図 4-7-12 Classifier の参照 2

Total Entries	作成されている Classifier の数(index の数)を表示します。
Index	Classifier の Index を表示します。
Source MAC Addr. / Mask	送信元 MAC アドレス/マスクを表示します。
Destination MAC Addr. / Mask	宛先 MAC アドレス/マスクを表示します。
802.1p	IEEE802.1p のプライオリティを表示します。
VLAN ID	VLAN ID を表示します。
TCP(SYN)	TCP での SYN Flag でのフィルタの有無を表示します。
ICMPTP	ICMP のタイプを表示します。

4.7.4.d. Classifierの詳細情報の参照 (Show Detailed Entries Information Manu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「S」を選択すると図 4-7-13 のような「Show Detailed Entries Information Menu」の画面になります。この画面ではClassifier の詳細な情報の参照ができます。参照を行うには、Classifier の作成が必要となります。

PN28480 Local Management System Classifier Configuration -> Show Detailed Entry Information Menu Detailed Classifier Information : Classifier Index Source MAC Address : 1 : 00:00:00:00:00:01 Source MAC Address Mask Length : 48
Destination MAC Address : 00:00:00:00:00:02 Destination MAC Address Mask Length: 48 802.1p Priority : Ignore VLAN ID : 1 Source IP Address : Ignore Source IP Address Mask Length : Ignore Destination IP Address : Ignore Destination IP Address Mask Length: Ignore DSCP : Ignore Protocol : Ignore Source Layer 4 Port : Ignore Destination Layer 4 Port : Ignore TCP SYN Flag : Ignore ICMP Type : Ignore Press any key to continue...

図 4-7-13 Classifier の詳細情報の参照

Classifier Index	Classifier の Index を表示します。
Source MAC Address	送信元 MAC アドレスを表示します。
Source Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Destination MAC Address	宛先 MAC アドレスを表示します。
Destination Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
VLAN ID	VLAN ID を表示します。
DSCP	DSCP を表示します。
Protocol	プロトコルの種類を表示します。
Source IP Address	送信元 IP アドレスを表示します。
Source IP Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Destination IP Address	宛先 IP アドレスを表示します。
Destination IP Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Source L4 Port	TCP/UDP 送信元ポート番号を表示します。
Destination L4 Port	TCP/UDP 宛先ポート番号を表示します。
802.1p Priority	IEEE802.1p のプライオリティを表示します。
TCP SYN Flag	TCP での SYN Flag でのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMP のタイプを表示します。

4.7.4.e. In-Profile Actionの設定 (In-Profile Action Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「I」を選択すると図4-7-14 のような「In-Profile Action Configuration Menu」の画面になります。この画面では In-Profileの設定を行います。

PN28480 Local Management System				
Access Control Configuration -> In-Profile Action Configuration Menu				
In-Profile Action:				
Index Deny/Permit	Policed-DSCP	Policed-	Precedence	Policed-CoS
<command/>				
[N]ext Page				n-Profile Action
[P]revious Page			[M]odify I	n-Profile Action
[C]reate In-Profile	Action		[Q]uit to p	previous menu
Command> Enter the character in square brackets to select option				
Enter the character	ın square brac	kets to s	elect optio	n

図4-7-14 In-Profileの設定

Total Entries	作成されているIn-prof	作成されているIn-profileの数(indexの数)を表示します。		
Index	In-profileのIndex番号	In-profileのIndex番号を表示します。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を	パケットの拒否/許可を表示します。		
Action	In-profileにおける実行	In-profileにおける実行モードを表示します。		
	Policed-DSCP DSCP値をマーキングします。			
Policed-Precedence Precedence値をマ-		Precedence値をマーキングします。		
	CoS値をマーキングします。			

Ν	次のページを表示します。				
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。				
Р	前の	カページを表示します。			
		「P」と入力すると表示が	前のページに切り替わります。		
С	In-	profileを作成します。			
	Γ	こ」と入力すると、「Crea	te In-Profile Action Menu」に変わりますので、次項(4.7.4.f)を		
	参照	照してください。			
		Policed-DSCP	DSCP値をマーキングします。		
		Policed-Precedence	Precedence値をマーキングします。		
		Policed-CoS	CoS値をマーキングします。		
D	In-	profileを削除します			
		「D」と入力するとプロン	/プトが「Enter in-profile action Index>」と変わりますので、削除		
	するIn-profileのIndex番号を入力してください。				
М	In-profileを修正します。				
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter in-profile action Index>」と変わりますので、修				
	正するIn-profileのIndex番号を入力し、修正箇所をIn-profileの作成時と同様な操作で修正				
		してください。			
Q	上位のメニューに戻ります。				

4.7.4.f. In-Profile Actionの作成 (Create In-Profile Action Menu)

「In-Profile Action Configuration」の画面でコマンド「C」を選択すると図4-7-15のような「Create In-Profile Action Menu」の画面になります。この画面ではIn-Profileの作成を行います。

PN28480 Local Management System In-Profile Action Configuration -> Create In-Profile Action Menu Index : 1 Deny/Permit : Permit Policed-DSCP : Ignore Policed-Precedence: Ignore Policed-CoS : Ignore --- <COMMAND> -In-Profile Action [I]ndex Set Policed-[C]oS Set [D]eny/Permit Set Policed-D[S]CP [Q]uit to previous menu Set Policed-[P]recedence Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-15 In-Profileの作成

Index	In-profileのIndex番号を表示します。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。		
Action	Policed-DSCP	DSCP値をマーキングします。	
	Policed-Precedence	Precedence値をマーキングします。	
	Policed-CoS	CoS値をマーキングします。	

_	In-ProfileのIndex番号を設定します。
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter in-profile action index>」に変わりますので、Index
	番号を1-65535の範囲で入力してください。
D	パケットの拒否/許可の設定をします。
	「D」と入力するとプロンプトが、「Select Deny/Permit (1-2) >」に変わりますので、拒否す
	る場合は「1」を、許可する場合は「2」をを入力してください。
S	マーキングするDSCP値の設定をします
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter DSCP value>」と変わりますので、DSCP値を0-63の
	範囲で入力してください。
Р	マーキングするPrecedence値の設定をします
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter ToS precedence value>」と変わりますので、
	Precedence値を0-7の範囲で入力してください。
С	マーキングするCoS値の設定をします
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter CoS value>」と変わりますので、CoS値を0-7の範囲
	で入力してください。
Α	設定した内容を適用します。ここで適用しないと、設定した内容は有効になりません。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.g. Out-Profile Actionの設定 (Out-Profile Action Configuration Menu)

「AccessControl Configuration Menu」の画面でコマンド「O」を選択すると図4-7-16のような「Out-Profile Action Configuration Menu」の画面になります。この画面ではOut-Profileの設定を行います。

PN28480 Local Management System					
Access Control Configuration -> Out-Profile Action Configuration Menu Out-Profile Action: Total Entries: 0					
Index Committed Rate			Policed-DSCP		
	<command/>				
[N]ext Page	(00111111111111111111111111111111111111	[D]elete Out-	-Profile Action		
[P]revious Page			-Profile Action		
[C]reate Out-Profile Action Command>	n	[Q]uit to pre	evious menu		
	Command> Enter the character in square brackets to select option				

図4-7-16 Out-Profileの設定

Total Entries	作成されているOut-Profileの数(indexの数)を表示します。
Index	Out-ProfileのIndex番号を表示します。
Committed Rate	パケットがバッファに入る速度を表示します。
Burst Size(KB)	コミットレートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを表示し
	ます。Burst Sizeは4K,8K,16K,32K,64Kが使用されます。
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。
Policed-DSCP	マーキングするDSCPの値を表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
С	Out-Profileを作成します。
	「C」と入力すると、「Create Out-Profile Action Menu」に変わりますので、次項(4.7.4.h.)
	を参照してください。
D	Out-Profileを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile action Index>」と変わりますので、
	削除するOut-profileのIndex番号を入力してください。
М	Out-profileを修正します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile action Index>」と変わりますので、
	修正するOut-profileのIndex番号を入力し、修正箇所をOut-profileの作成時と同様の操作
	で修正してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.h. Out-Profile Actionの作成 (Create Out-Profile Action Menu)

「Out-Profile Action Configuration」の画面でコマンド「C」を選択すると図4-7-17のような「Create Out-Profile Action Menu」の画面になります。この画面ではOut-Profileの作成を行います。

PN28480 Local Management System Out-Profile Action Configuration -> Create Out-Profile Action Menu Deny/Permit : Permit Committed Rate : 1 Burst Size : 4KB Policed-DSCP : Ignore ----- <COMMAND> -Out-Profile Action [I]ndex Set Policed-D[S]CP Set [D]eny/Permit Set [C]ommitted Rate [Q]uit to previous menu Set [B]urst Size Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-17 Out-Profileの作成

Index	号を表示します。				
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。				
Committed Rate	パケットがバッファに入る速度を表示します。				
Burst Size(KB)	コミットレートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを表示し				
	ています。Burst Sizeは	は4K,8K,16K,32K,64Kから選択します。			
Action	Out-Profileにおける実行モードを表示します。				
	Policed-dscp DSCP値をマーキングします。				

	Out-ProfileのIndex番号を設定します。
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter Out-Profile action index>」に変わりますので、
	Index番号を1-65535の範囲で入力してください。
D	パケットの拒否/許可の設定をします。
	「D」と入力するとプロンプトが、「Select Deny/Permit (1-2) >」に変わりますので、拒否
	する場合は「1」を、許可させる場合は「2」を入力してください。
C	コミットレートの設定をします。
	「C」と入力するとプロンプトが、「Enter committed rate>」に変わりますので、コミット
	レートを1-1000の範囲で入力してください。
В	バーストサイズの設定をします。
	「B」と入力するとプロンプトが、「Select burst size (1-5)>」に変わりますので、コミット
	レートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを4Kの場合は「1」、8Kの場
	合は「2」、16Kの場合は「3」、32Kの場合は「4」、64Kの場合は「5」を入力してください。
S	マーキングするDSCP値の設定をします
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter DSCP value>」と変わりますので、DSCP値を0-63
	の範囲で入力してください。
Α	設定した内容を適用します。この適用を行わなければ設定した内容は有効になりません。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.i. ポートリストの設定(Port List Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「L」を選択すると図4-7-18 のような「Port List Configuration Menu」の画面になります。この画面ではAccess Controlの対象とするポートリストの設定を行います。

アクセスコントロール機能とリンクアグリゲーション機能を併用する場合は、リンクアグリゲーションで作成された論理ポートではなく、実際の物理ポート番号を指定してください。

PN28480 Local Manage Access Control Conf Port List: To Index Port Lis	guration -> Port List Configuration Menu tal Entries : O		
<command/>			
[N]ext Page	[D]elete Port List		
[P]revious Page	[M]odify Port List		
[C]reate Port List Command>	[Q]uit to previous menu		
	in square brackets to select option		

図4-7-18 ポートリストの設定

Total Entries	作成されているポートリストの数(index の数)を表示します。
Index	ポートリストの Index 番号を表示します。
Port List	ポートリストに属するポート番号を表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
C	ポートリストを作成します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」と変わりますので、実行する Index
	番号を入力してください。入力後「Enter port number>」と変わりますので、リストに含
	めるポート番号を入力してください。
D	ポートリストを削除します
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」と変わりますので、削除するポー
	トリストの Index 番号を入力してください。
М	ポートリストを修正します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」と変わりますので、修正するポ
	ートリストの Index 番号を入力し、修正箇所をポートリストの作成と同様の操作で修正して
	ください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.j. ポリシーの設定(Policy Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「P」を選択すると図4-7-19のような「Policy Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポリシーの設定を行います。

PN28480 Local Management System Access Control Configuration -> Policy Configuration Menu					
Policy:					
_	In-Profile Out-Profile PortList Status				
	COMMAND				
[N] ext Page	[S]how Policy Entry				
[P]revious Page	[U]pdate Policy				
[C]reate Policy	Display Sequence [B]y Port				
[D]elete Policy	[Q]uit to previous menu				
[E]nable or Disable Po	olicy				
Command>					
Enter the character in	n square brackets to select option				

図4-7-19 ポートリストの設定

Total Entries	作成されているポリシーの数(index の数)を表示します。		
Index	ポリシーの Index 番号を表示します。		
Classifier	Classifier の Index 番号を表示します。		
Seq.	ポリシーの適用順を表すシーケンス番号を表示します。		
	この数値の小さいポリシーから適用されます。		
In-Profile	In-profile の Index 番号を表示します。		
Out-Profile	Out-profile の Index 番号を表示します。		
Port List	ポートリストの Index 番号を表示します。		
Status	ポリシーの適用状態を表示します。		

Q 上位のメニューに戻ります。

_	`		1 () [Na/(0) C 9 :				
Ν	次0	のページを表示し	し ます。				
		「N」と入力する	5と表示が次のページに切り替わります。				
Р	前位	のページを表示し	し ます。				
		「P」と入力する	と表示が前のページに切り替わります。				
C	ポリ	Jシーを作成し	ます。				
			3と「Create Policy Configuration Menu」の画面になります。「Create Policy				
		Configuratio	n Menu」に関しては次項(4.7.4.k.)を参照してください。				
D	ポリ	ノシーを削除し					
			らとプロンプトが「Enter a Policy index>」と変わりますので、削除するポリシー				
			を入力してください。入力後「Are you sure to delete policy index xx (Y/N)>」				
			Dで、削除を確定する場合は「Y」を、取り消す場合は「N」を入力してください。				
E	ポリ		自効/無効にします。				
			とプロンプトが「Select policy index>」と変わりますので、有効/無効にするポ				
			x 番号を入力してください。入力後「Enable or Disable policy Entry >」と変わ				
		りますので、1	自効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。				
			ポリシーを有効にします。				
			ポリシーを無効にします。				
S	ポリ	ノシーの情報を					
		_	とポリシーの個々の詳細な情報を表示します。				
U	ポリ	ノシーの修正を行	- · · · · · -				
			3とプロンプトが「Enter policy index >」と変わりますので、修正する Index 番				
			ください。入力後、ポリシー作成時と同様の操作をしてください。 また Enabled の				
			状態では修正はできないことに注意してください。Enabled の場合は、Disabled に状態を変更				
		してから修正を行ってください。					
В	ポー		ト毎に適用するポリシーのシーケンス番号を表示します。				
			らとプロンプトが「Enter port number >」と変わりますので、表示するポート番				
			ください。入力後「Select policy index order or policy sequence order (I/S)>」				
			りで、policy index に対応する policy sequence を確認する場合は「山を、policy				
		sequence に	対応する policy index sequence を確認する場合は「S」を入力してください。				

4.7.4.k. ポリシーの作成(Create Policy Configuration Menu)

「Policy Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると図4-7-20のような「Create Policy Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポリシーの作成を行います。

PN28480 Local Management System	
Policy Configuration -> Create Policy	Configuration Menu
Policy Index :	
Classifier Index :	
Policy Sequence :	
In-Profile Action Index :	
Out-Profile Action Index :	
Port List Index :	
<comn< td=""><td></td></comn<>	
Set [P]olicy Index	Select Port [L]ist Index
Select [C]lassifier Index	[A]pply Policy
Set Policy [S]equence	[Q]uit to previous menu
Select [I]n-Profile Action Index	
Select [0]ut-Profile Action Index	
Command>	
Enter the character in square brackets	to select option

図4-7-20 ポリシーの作成

Policy Index	ポリシーのIndex番号を表示します。		
Classifier Index	Classifier Configuration Menuで作成したClassifierのIndex番号を表示し		
	ます。		
Policy Sequence	シーケンス番号を表示します。		
In-Profile Index	In-Profile Action Configuration Menuで作成したIn-profileのIndex番号を		
	表示します。		
Out-Profile Index	Out-Profile Action Configuration Menuで作成したOut-profileのIndex番		
	号を表示します。		
Port List Index	Port List Configuration Menuで作成したポートリストのIndex番号を表示		
	します。		

Р	ポリシーの Index 番号を設定します。					
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter policy index>」に変わりますので、ポリシーの Index					
	番号を入力してください。					
С	適用する Classifier の Index 番号を設定します。					
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter classifier index>」に変わりますので、適用する Classifier					
	の Index 番号を入力してください。					
S	シーケンス番号を設定します。					
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter policy sequence>」に変わりますので、シーケンス番号を					
	入力してください。					
I	適用する In-Profile の Index 番号を設定します。					
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter in-profile index>」に変わりますので、適用する In-Profile					
	の Index 番号を入力してください。					
0	適用する Out-Profile の Index 番号を設定します。					
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile index>」に変わりますので、適用する					
	Out-Profile の Index 番号を入力してください。(Out-Profile は省略可能です)					
L	適用するポートリストの Index 番号を設定します。					
	「L」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」に変わりますので、適用するポートリ					
	ストの Index 番号を入力してください。					
Α	設定した内容を適用します。適用せずに「Q」を押すと設定が破棄されます。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

4.7.5. QoSの設定(Quality of Service Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-7-21のような「Quality of Service Configuration Menu」の画面になります。ここでは本装置のQoS(Quality of Service)に関する設定が可能です。

PN28480 Local Management System
Advanced Switch Configuration Menu -> Quality of Service Configuration Menu

[T]raffic Class Configuration
[E]gress Rate Limiting
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-21 QoSの設定

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Τ	Tra	Traffic Classの設定画面に移動します。				
		「T」と入力すると画面が「Traffic Class Configuration Menu」に変わります。ここでの設定内容に				
		ついては4.7.5.aを参照してください。				
Е	帯域幅の設定画面に移動します。					
	「E」と入力すると画面が「Egress Rate Limiting」に変わります。ここでの設定内容については					
		4.7.5.b.項を参照してください。				
Q	上位	立のメニューに戻ります。				

4.7.5.a. Traffic Classの設定(Traffic Class Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-7-22のような「Traffic Class Configuration」の画面になります。この画面ではTraffic Classの設定を行います。

PN28480 Local Management System Quality of Service Configuration -> Traffic Class Configuration Menu QoS Status: Disabled Priority Traffic Class 0 0 0 1 0: Lowest 3 7: Highest - <COMMAND> -[S]et QoS Status Set Priority-Traffic Class [M]apping [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-22 Traffic Classの設定

画面の説明

QoS Status IEEE802.1pを使ったQoS機能の状態を表示します。					
	Enabled QoSが有効です。				
	Disabled QoSが無効です。(工場出荷時設定				
Priority	VLANタグ内のPriorityの値を表示します。				
Traffic Class	QoSの優先順位を表示します。				

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

S	Qo	QoS機能の状態を設定します。						
		「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable QoS (E/D)>」となりますので、有効にする場						
		合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。						
М	IEE	IEEE802.1pのPriority値に対する優先順位(Traffic Class)を割り当てます。						
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter Priority (E/D)>」となりますので、割り当てを行うPriority						
		値(0~3)を入力してください。するとプロンプトが「Enter traffic class for priority #>」となりま						
		すので、本装置で制御する優先順位を0~3の範囲で入力してください。						
Q	上位	立のメニューに戻ります。						

4.7.5.b. 帯域幅の制御設定(Egress Rate Limiting Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」の画面でコマンド「E」を選択すると図 4-7-23 のような「Egress Rate Limiting Configuration Menu」の画面になります。この 画面では帯域幅の制御設定を行います。

DNOOAC	00 L L M					
		ngement System				
		e Configuration -> Egress Rate Limiting Configuration Menu				
Port	Bandwidth	Status				
						
1	1000	Disabled				
2	1000	Disabled				
3	1000	Disabled				
4	1000	Disabled				
5	1000	Disabled				
6	1000	Disabled				
7	1000	Disabled				
8	1000	Disabled				
9	1000	Disabled				
10	1000	Disabled				
11	1000	Disabled				
12	1000	Disabled				
Note:	Bandwidth -	1Mbps/unit				
[N]ext	Page	Set [S]tatus				
		[Q]uit to previous menu				
	B]andwidth	[4] are to provious mona				
	,, 4,14,114,11					
Commar	nd>					
	Enter the character in square brackets to select option					
Lincol	cho onar doce	of the oqual of bridokoto to obtroit operall				

図4-7-23 帯域幅の制御設定

Port	ポート番号を表し	ポート番号を表します。					
Bandwidth	帯域幅を表します。	帯域幅を表します。工場出荷時設定は 1000 です。(単位は Mbps)					
Status	帯域幅の制御設定の	帯域幅の制御設定の有効/無効を表します。					
	Enabled	Enabled 帯域幅の制御設定は有効です。					
	Disabled 帯域幅の制御設定は無効です。						

Ν	次0	カページを表示します。				
		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。				
Р	前位	前のページを表示します。				
		「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。				
В	帯域	或幅を設定します。				
		「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、指定するポー				
		ト番号を入力してください。入力後、「Enter bandwidth >」に変わりますので、1~1000				
		の値を入力してください。				
S	帯場	・ 或幅の制御設定を設定します。				
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、指定するポー				
		ト番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable status (E/D)>」に変わります				
		ので、帯域幅の制御設定を有効にする場合はを「E」を、無効にする場合は「D」を入力してくだ				
		さい。				
Q	上作	かのメニューに戻ります。				

4.7.6. ストームコントロール設定

(Storm Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、図 4-7-24 のような「Storm Control Configuration Menu」の画面になります。Unknown unicast、Broadcast、Multicast の各ストームコントロールの設定を行います。

PN28480 Local Management System							
Advar	Advanced Switch Configuration -> Storm Control Configuration Menu						
Port Storm Control Setting:							
No.	DLF	Broadcast	Multicast	Thre	eshold (pps)		
1	Disabled	Disabled	Disabled	0			
2	Disabled	Disabled	Disabled	0			
3	Disabled	Disabled	Disabled	0			
4	Disabled	Disabled	Disabled	0			
5	Disabled	Disabled	Disabled	0			
6	Disabled	Disabled	Disabled	0			
7	Disabled	Disabled	Disabled	0			
8	Disabled	Disabled	Disabled	0			
9	Disabled	Disabled	Disabled	0			
10	Disabled	Disabled	Disabled	0			
11	Disabled	Disabled	Disabled	0			
12	Disabled	Disabled	Disabled	0			
			<comman< td=""><td></td><td></td><td></td></comman<>				
					[Q]uit to previous menu		
[P]re	evious Page	Set [M	M]ulticast S	Status			
Set	[D]LF Status	Set []	T]hreshold V	alue/			
Comma							
Enter	<u>r the characte</u>	r in square	<u>e brackets t</u>	o selec	ct option		

図 4-7-24 ストームコントロールの設定

DLF	Unknown unicast のストームコントロールを有効・無効にします。		
	Enabled	Unknown unicast のストームコントロールが有効です。	
	Disabled	Unknown unicast のストームコントロールが無効です。 (工場出荷時設	
		定)	
Broadcast	Broadcast の	ストームコントロールを有効・無効にします。	
	Enabled	Broadcast のストームコントロールが有効です。	
	Disabled	Broadcast のストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)	
Multicast のストームコントロールを有効・無効にします。		ストームコントロールを有効・無効にします。	
	Enabled	Multicast のストームコントロールが有効です。	
	Disabled	Multicast のストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)	
Threshold(pps) パケット数(Packet Per Second)の閾値を表示します。		acket Per Second)の閾値を表示します。	

Ν	次のページを表示します。
---	--------------

「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。

P 前のページを表示します。

「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。

D Unknown unicast のストームコントロールを有効・無効に設定します。

「D」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable DLF storm control status (E/D)>」と変わりますので、Unknown unicast を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

B Broadcast Storm のストームコントロールを有効・無効に設定します。

「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable broadcast storm control status (E/D)>」と変わりますので、Broadcast を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

M Multicast Storm のストームコントロールを有効・無効に設定します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable multicast storm control status (E/D)>」と変わりますので、Multicast を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

T パケット数(Packet Per Second)の閾値を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enter threshold value>」と変わりますので、パケット数(Packet Per Second)の閾値を 0~262143 の間で入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.7. ループ検知・遮断機能の設定 (Loop Detection Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「D」を選択すると、図4-7-25のような「Loop Detection Configuration Menu」の画面になります。この画面ではループ検知・遮断機能の設定を行うことができます。

ネットワークの構成については本取扱説明書の付録D「ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点」を併せてご覧ください。

			gement System			
				-> Loop Detecti	on Configura	tion Menu
Globa	I Loop	Detect	ion Status: E	Enabled		
Port	Trunk	Link	State	Loop Detect	Recovery	Recovery Time
1		Down	Forwarding		Fnabled	60
1			•			60
2			Forwarding		Enabled	
3			Forwarding		Enabled	60
4		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
5		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
6		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
7		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
8		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
9		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
10		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
11		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
12		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
				<command/>		
[N]ex	t Page			Set Po	ort [L]oop De	tect Status
[P]revious Page			Set Po	ort Recovery	[S]tatus	
[E]nable/Disable Loop Detection Set Port Recovery [T]imer						
Loop	History	[I]nf	ormation	[Q]uit	to previous	menu
Comma	nd>					
Enter	the ch	aracte	r in square b	rackets to sel	ect option	

図4-7-25 ループ検知・遮断機能の設定

Global Loop	ループ検知・遮と	新機能の状態を表します。
Detection Status	Enabled	ループ検知・遮断機能が有効です。(工場出荷時)
	Disabled	ループ検知・遮断機能が無効です。
Port	ポート番号を表し	します。
Trunk	リンクアグリゲ-	ーションのグループIDを表します。
Link	リンクアップの物	犬態を表します。
	Up	リンクアップ中です。
	Down	リンクダウン中です。
State	ループ検知・遮と	新機能の動作を表します。
	Forwarding	パケットが正常に転送されています。
	Loop Detect	ループが検知され、ポートが遮断されています。
Loop Detect	ポート毎のルース	プ検知・遮断機能の状態を表します。
	Enabled	ループ検知・遮断機能が有効です。
		(工場出荷時:ポート1~44)
	Disabled	ループ検知・遮断機能が無効です。
		(工場出荷時:ポート45~48)
Recovery	遮断されたポート	の自動復旧を行うリカバリモードの状態を表します。
	Enabled	Recovery Time時間経過後にポートの遮断を自動復旧します。
		(工場出荷時)
	Disabled	手動で設定するまでポートの遮断を復旧しません。
Recovery Time	ポートの遮断後に	こ自動復旧させるまでの待機時間であるリカバリタイムの秒数を
	表します。(工場	出荷時:60)

Ν	次位	りページを表示します。
		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前位	カページを表示します。
		「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
Е	ルー	-プ検知・遮断機能の状態を設定します。
		「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Loop Detection (E/D)>」となりますので、ル
		ープ検知・遮断機能を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入力してください。
Ι	[]]	と入力するとループヒストリー表示画面へ移動します。
L	ボー	- ト毎のループ検知・遮断機能の状態を設定します。
		「L」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、対象と
		するポート番号を入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable Loop Detection
		(E/D)>」となりますので、ポート毎のループ検知・遮断機能を有効にする場合は「E」、無効にする
		場合は「D」と入力してください。
		ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してく
		ださい。すべてのポートを対象にする場合は「0」と入力してください。
S	遮	がされたポートの自動復旧を行うリカバリモードの状態を設定します。
		「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、対象と
		するポート番号を入力してください。 するとプロンプトが「Enable or Disable Recovery for port
		x (E/D)>」となりますので、ポートの自動復旧を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入
		カしてください。
		ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してく
		ださい。すべてのポートを対象にする場合は「0」と入力してください。

T │ポートの遮断後に自動復旧させるまでの待機時間であるリカバリタイムの秒数を表します。

「T」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、対象とするポート番号を入力してください。するとプロンプトが「Enter Recovery Timer >」となりますので、60~86400の範囲でリカバリタイムの秒数を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意:ループ検知・遮断機能の状態(Global Loop Detection Status)を変更すると設定情報の保存が実行され、すべての設定内容が内蔵メモリへ保存されます。

4.7.7.a. ループヒストリーの表示(Loop History Information)

「Loop Detection Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、図4-7-26のような「Loop History Information」の画面になります。この画面ではループを検知した日時およびイベント情報の一覧を表示します。

PN28480 Local Management System	
Loop Detection Configuration Menu	ı -> Loop History Information
Entry Time(YYYY/MM/DD HH:MM:SS)	Event
	<command/>
[N]ext Page	
[P]revious Page	
[C]lear Loop Detection history	
[Q]uit to previous menu	
Command	
Command>	akata ta nalaat antion
Enter the character in square bra	iokers to select obrion

図4-7-26 ループヒストリーの表示

画面の説明

Entry	イベントの番号を表します。		
Time	イベントの発生した時刻を表示します。時刻設定がされていない場合は起動からの通算時間が		
	表示されます。		
Event	スイッチに発生したイベントの内]容を表示します。	
	The loop detected on portX.	ポートX 配下のスイッチでのループが検知され、接続が遮	
		断されたことを表します。	
	The loop detected between	ポートXとポートY間でのループが検知され、接続が遮断さ	
	portX and portY.	れたことを表します。	
	PortX auto recovery.	遮断されていたポートXが自動復旧されたことを表します。	

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。	
С	ループヒストリー機能の履歴情報を削除します。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.7.8. ポートグルーピングの設定

(Port Group Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、図4-7-28のような「Port Group Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポートグルーピングの設定を行うことができます。ポートグルーピングを設定すると、ポートグループのメンバーに指定されたポートは、同じグループのメンバーポートとのみ通信が可能となります。各ポートは複数のポートグループに割り当てることが可能です。ポートグルーピングを利用した構成例を図4-7-27に示します。




図 4-7-27 ポートグルーピングを利用した構成例 (PC1-インターネット間、PC2-PC3-インターネット間を通信可能とさせる構成)

ご注意:ループ検知・遮断機能は異なるポートグループ間であってもフレームのループ検 知及び遮断を行います。

2つ以上のポートグループに対してLink Aggregationのトランクポートを跨るように設定した場合は、正常にフレームが転送されない場合があります。

図4-7-28 ポートグルーピングの設定

Group ID	ポートグループのIDを表示します。
Group Name	設定されているポートグループの名前を表示します。
Group Member	ポートグループに所属するメンバーポートを表示します。
Status	ポートグルーピング機能の有効/無効状態を表示します。

N	次	のページを表示します。
		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前	のページを表示します。
		「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
С	ボ	ートグループ作成画面へ移動します。
		「C」と入力すると画面が「Port Group Create Menu」に変わります。内容については次項
		(4.7.8.a)を参照してください。
М	ポ	ートグルーピング設定の変更画面へ移動します。
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group number>」となりますので、設定を行いたい
		ポートグループID(1~256)を入力してください。すると画面が「Port Group modification
		Menu」に変わります。内容については次項 (4.7.8.b) を参照してください。
D	ボ	ートグループを削除します。
		「D」と入力するとプロンプトが「Enter Group ID >」となりますので、削除するポートグループID
		(1~256)を入力してください。
Е	ボ	ートグルーピング機能の状態を設定します。
		「E」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group number>」となりますので、設定を行いたい
		ポートグループID(1~256)を入力してください。その後、指定したポートグループの機能を有効
		にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入力してください。
Q	上	位のメニューに戻ります。

4.7.8.a. ポートグループの作成(Port Group Creation Menu)

「Port Group Management Menu」でコマンド「C」を選択すると、図4-7-29のような「Port Group Creation Menu」の画面になります。この画面ではポートグループの作成を行います。

PN28480 Local Management System
Port Group Configuration -> Port Group Creation Menu
Group ID :
Group Name :
Port Members :
<command/>
Select Port [G]roup ID
Set Port Group [N] ame
Select [P]ort Group Member
[A]pply
[Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-29 ポートグループの作成

Group ID	ポートグループのIDを表示します。
Group Name	設定されているポートグループの名前を表示します。
Port	ポートグループに所属するメンバーポートを表示します。
Members	

G	ポートグループIDを設定します。			
		「G」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group ID>」となりますので、ポートグループIDを入力		
		してください。		
Ν	ポ-	-トグループの名前を設定します。		
		「N」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group name >」となりますので、ポートグループ名を半		
		角16文字以内で入力してください。		
Р	ボー	-トグループのメンバーを設定します。		
		「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し		
		てください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで		
		指定してください。		
Α	ボー	ートグループを作成します。		
		「A」と入力して設定を適用します。		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

ご注意: ポートグループの設定入力後は「A」を入力して必ず適用をしてください。適用せず「Q」を入力すると設定が破棄され、ポートグループは作成されません。

4.7.8.b. ポートグルーピング設定の変更 (Port Group Modification Menu)

「Port Group Management Menu」でコマンド「M」を選択し、対象のポートグループ IDを指定すると、図4-7-30のような「Port Group Modification Menu」の画面になります。この画面ではポートグルーピングの設定情報の変更を行います。

PN28480 Local Management System				
Port Group Configuration -> Port Group Modification Menu				
Group ID : 1				
Group Name :				
Port Members : 1-2				
<command/>				
Set Port Group [N]ame				
Select [P]ort Group Member				
[A]pply				
[Q]uit to previous menu				
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				

図4-7-30 ポートグルーピング設定の変更

Group ID	ポートグループのIDを表示します。
Group Name	設定されているポートグループの名前を表示します。
Port	ポートグループに所属するメンバーポートを表示します。
Members	

Ν	ポートグループの名前を設定します。	
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter Port Group name >」となりますので、ポートグループ	名を半
	角16文字以内で入力してください。	
Р	ポートグループのメンバーを設定します。	
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を	入力し
	てください。	
	ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定し	てくだ
	さい。	
Α	ポートグルーピングの設定変更を適用します。	
	「A」と入力して設定を適用します。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.8. 統計情報の表示(Statistics)

「Main Menu」から「S」を選択すると図4-8-1のような「Statistics Menu」の画面になります。この画面ではパケットの統計情報を確認できるため、ネットワークの状態を把握することができます。

PN28480 Local Manage	ement System				
Main Menu -> Statistics Menu					
		Elapsed Time Since System Up: 000:00:00			
11	<total></total>	<avg. s=""></avg.>			
Total RX Bytes	0	0			
Total RX Pkts	0	0			
Good Broadcast	0	0			
Good Multicast	0	0			
CRC/Align Errors	0	0			
Undersize Pkts	0	0			
Oversize Pkts	0	0			
Fragments	0	0			
Jabbers	0	0			
Collisions	0	0			
64-Byte Pkts	0	0			
65-127 Pkts	0	0			
128-255 Pkts	0	0			
256-511 Pkts	0	0			
512-1023 Pkts	0	0			
1024-1518 Pkts	0	0			
		<command/>			
	[S]elect Port	Re[f]resh Mode Since [R]eset [Q]uit			
Command>					
Enter the character in square brackets to select option					

図4-8-1 統計情報の表示:起動からの累積表示

Port	ポート番号を表示します。
Refresh	画面の更新間隔を表示します。(工場出荷時:300秒)
Elapsed Time	本装置の起動時間を表示します。
Since System Up	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	各カウンタの値を表示します。
Avg./s	各カウンタの一秒間当たりの平均値を表示します。

Ν	次のポートの値を表示します。
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート48では無効です。
Р	前のポートの値を表示します。
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。
S	対象のポートを切り替えます。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番
	号を入力してください。
F	画面の更新モードを設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」に変わります
	ので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。
	「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5から600(秒)
	の整数を入力してください。
R	カウンタの値をリセットします。
	「R」と入力するとカウンタの値がリセットされ、カウンタリセットからの表示に切り替わりま
	す。
Q	上位のメニューに戻ります。

また、この画面では本装置が起動してからの累積値(図4-8-1)とカウンタリセットからの 累積値(図4-8-2)の2種類を表示することができます。カウンタのリセットを行っても起動してからの累積値は保存されています。

DNO 400 L L H								
PN28480 Local Management System								
Main Menu -> Statis						_		
Port: 1 Refresh:			Time	Since	Syst	em Reset	: 00	00:00:00:00
<counter name=""></counter>	<total< td=""><td>></td><td></td><td></td><td><avg.< td=""><td>./s></td><td></td><td></td></avg.<></td></total<>	>			<avg.< td=""><td>./s></td><td></td><td></td></avg.<>	./s>		
Total RX Bytes	0				0			
Total RX Pkts	0				0			
Good Broadcast	0				0			
Good Multicast	0				0			
CRC/Align Errors	0				0			
Undersize Pkts	0				0			
Oversize Pkts	0				0			
Fragments	0				0			
Jabbers	0				0			
Collisions	0				0			
64-Byte Pkts	0				0			
65-127 Pkts	0				0			
128-255 Pkts	0				0			
256-511 Pkts	0				0			
512-1023 Pkts	0				0			
1024-1518 Pkts	0				0			
		<comma< td=""><td>AND> -</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></comma<>	AND> -					
[N]ext [P]revious	[S]elect Po	ort Re[f]resh	n [R]€	eset	Since [U]p	[Q]uit
Command>								
Enter the character in square brackets to select option								

図4-8-2 統計情報の表示:カウンタクリアからの累積表示

画面の説明

Port	ポート番号を表示します。
Refresh	画面の更新間隔を表示します。(工場出荷時:300秒)
Elapsed Time Since	カウンタがリセットされてからの経過時間を表示します。
System Reset	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	各カウンタの値を表示します。
Avg./s	各カウンタの一秒間当たりの平均値を表示します。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	次のポートの値を表示します。
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート48では無効です。
Р	前のポートの値を表示します。
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。
S	対象のポートを切り替えます。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番
	号を入力してください。
F	カウンタの更新モードを設定します。
	「F」と入力すると、注釈行に「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」と表示されますの
	で、自動更新を止める場合は「1」、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。
	「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5~600(秒)の
	整数を入力してください。
R	カウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。
	「R」と入力するとカウンタの値をリセットし、Elapsed Time Since System Resetが0になり
	ます。
U	画面の更新モードを設定します。
	「U」と入力すると起動時からのカウンタ表示に切り替わります。
Q	上位のメニューに戻ります。

カウンタの内容は下記のとおりです。

Total RX Bytes	受信した全てのパケットのバイト数を表示します。
Total RX Pkts	受信した全てのパケット数を表示します。
Good Broadcast	受信したブロードキャストパケット数を表示します。
Good Multicast	受信したマルチキャストパケット数を表示します。
CRC/Align	エラーパケットで正常なパケット長(64~1518バイト)ではあるが、誤り検出符号
Errors	(FCS)で誤りが発見されたパケット数を表示します。そのうちパケットの長さが
	1バイトの整数倍のものはCRC(FCS)エラー、そうでないものはアラインメント
	エラーです。
Undersize Pkts	エラーパケットで、パケット長が64バイトより短いが、その他には異常がないパ
	ケット数を表示します。
Oversize Pkts	<jumbo disabled時="" status=""></jumbo>
	パケット長が1518バイトより長いパケット数を表示します。
	<jumbo enabled時="" status=""></jumbo>
	パケット長が9216バイトより長いパケット数を表示します。
Fragments	エラーパケットでパケット長が64バイトより短く、かつCRCエラーまたはアライ
	ンメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Jabbers	エラーパケットでパケット長が1518バイトより長く、かつCRCエラーまたはアラ
	インメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Collisions	パケットの衝突の発生した回数を表示します。
64-Byte Pkts	パケット長が64バイトのパケットの総数を表示します。
65-127 Pkts	パケット長が65~127バイトのパケットの総数を表示します。
128-255 Pkts	パケット長が128~255バイトのパケットの総数を表示します。
256-511 Pkts	パケット長が256~511バイトのパケットの総数を表示します。
512-1023 Pkts	パケット長が512~1023バイトのパケットの総数を表示します。
Over 1024 Pkts	パケット長が1024バイト以上のパケットの総数を表示します。
	※この項目はJumbo Status Disabled時に表示します。
1024-1518 Pkts	パケット長が1024~1518バイトのパケットの総数を表示します。
	※この項目はJumbo Status Enabled時に表示します。

4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)

「Main Menu」から「T」を選択すると図 4-9-1 のような「Switch Tools Configuration」の画面になります。この画面ではこの画面ではファームウェアのバージョンアップ、設定の保存・読込、再起動、ログの参照等、スイッチの付加機能の利用とその際の設定を行うことができます。

PN28480 Local Management System
Main Menu -> Switch Tools Configuration

[T]FTP Software Upgrade
[C]onfiguration File Upload/Download
System [R]eboot
E[x]ception Handler
[P]ing Execution
System [L]og
[W]atch Dog Timer

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図 4-9-1 付加機能の設定

TFTP Software	本装置のファームウェアのバージョンアップに関する設定、及び実行を
Upgrade	行います。
Configuration File	本装置の設定情報の保存・読込に関する設定、及び実行を行います。
Upload/Download	
System Reboot	本装置の再起動に関する設定、及び実行を行います。
Exception Handler	本装置に例外処理が発生した際の動作を設定します。
Ping Execution	本装置からのPINGの実行を行います。
System Log	本装置のシステムログの表示を行います。
Watch Dog Timer	Watch Dog機能の設定を行います。
Quit to previous	Switch Tools Configuration Menuを終了し、メインメニューに戻ります。
menu	

4.9.1. ファームウェアのバージョンアップ (TFTP Software Upgrade)

「Switch Tools Configuration Menu」から「T」を選択すると図 4-9-2 のような「TFTP Software Upgrade」の画面になります。この画面ではファームウェアのバージョンアップを行うことができます。

PN28480 Local Management System

Switch Tools Configuration -> TFTP Software Upgrade

Image Version: x. x. x. xx TFTP Server IP: 0. 0. 0. 0

Image File Name:

Reboot Timer: 0 seconds

Set TFTP [S]erver IP Address

Set Image [F]ile Name [U]pgrade Image

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図 4-9-2 ファームウェアのバージョンアップ

画面の説明

Image Version	現在のファームウェアのバージョンを表示します。
TFTP Server IP	バージョンアップするファームウェアを設置しているTFTPサーバのIPアドレスを
	表示します。
Image File	バージョンアップするファームウェアのファイル名を表示します。
Name	
Reboot Timer	ファームウェアのダウンロード後に起動するまでの時間を表示します。
	本時間は「System Reboot Menu」にて設定することができます。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

S	バージョンアップするファームウェアの置いてあるTFTPサーバのIPアドレスを設定します。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter IP address of TFTP server>」と変わります。TFTPサ	
		ーバのIPアドレスを入力してください。	
F	バー	ージョンアップするファームウェアのファイル名を設定します。	
		「F」と入力するとプロンプトが「Enter file name>」と変わります。ダウンロードしたプログ	
		ラムのファイル名を半角30文字以内で指定してください	
U	バー	- −ジョンアップを開始します。	
		「D」と入力するとプロンプトが「Download file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認	
		をします。設定が全て間違いないかどうか確認してください。「Y」と入力するとバージョンア	
		ップを開始します。設定に誤りがあった場合は「N」と入力すると元の状態に戻ります。	
Q	上1	立のメニューに戻ります。	

ダウンロードが開始されると図 4-9-3 のような画面に切り替わり、ダウンロードの状況が表示されます。(転送中に Ctrl+c キーを入力すると TFTP 転送処理の中断が可能です。)ダウンロードが完了するとファームウェアの書き換えが実行され、Reboot Timer で設定された時間の間待機し、その後自動的に再起動が実行されます。

図 4-9-3 ダウンロード実行中

ご注意: ファームウェアのバージョンアップ中は本装置の電源を絶対に切らないでください。

4.9.2. 設定情報の保存・読込(Configuration File Upload/Download)

「Switch Tools Configuration Menu」から「C」を選択すると図 4-9-4 のような「Configuration File Upload/Download Menu」の画面になります。この画面では本装置の設定情報を PC ヘファイルとして保存、または読込を行うことができます。

PN28480 Local Management System
Switch Tools Configuration -> Configuration File Upload/Download
TFTP Server IP: 0.0.0.0
Config File Name:
<command/>
Set TFTP [S]erver IP Address
Set Configuration [F]ile Name
[U]pload Configuration File
[D]ownload Configuration File
[Q]uit to previous menu
Command>

図 4-9-4 設定情報の保存・読込

画面の説明

TFTP Server IP	設定の保存・読込を行う TFTP サーバの IP アドレスを表示します。
Config File Name	設定情報のファイル名を表示します。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

S │ 設定情報の保存、または読込を行う TFTP サーバの IP アドレスを設定します。

「S」と入力するとプロンプトが Enter IP address of TFTP server>と変わります。TFTP サーバの IP アドレスを入力してください。

F │ 保存、または読込を行う設定情報のファイル名を設定します。

「F」と入力するとプロンプトが Enter file name>と変わります。 ダウンロードしたプログラム のファイル名を半角 30 文字以内で指定してください

∪│設定情報の保存(アップロード)を開始します。

「U」と入力するとプロンプトが Upload file(Y/N)>と変わり、開始するかどうかの確認をします。設定が全て間違いないかどうか確認してください。「Y」と入力するとアップロードを開始します。設定に誤りがあった場合は「N」と入力すると元の状態に戻ります。

D 設定情報の読込(ダウンロード)を開始します。

「D」と入力するとプロンプトが Download file(Y/N)>と変わり、開始するかどうかの確認をします。 設定が全て間違いないかどうか確認してください。 「Y」と入力するとダウンロードを開始します。 設定に誤りがあった場合は「N」と入力すると元の状態に戻ります。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.9.3. 再起動(System Reboot)

「Switch Tools Configuration Menu」から「R」を選択すると図4-9-5のような「System Reboot Menu」の画面になります。この画面では本装置の再起動を行うことができます。

PN28480 Local Management System Switch Tools Configuration -> System Reboot Menu Reboot Status: Stop Reboot Type: Normal Reboot Timer: 0 seconds Time Left: N/A----- <COMMAND> --Set Reboot [0]ption Start [R]eboot Process Set Reboot [T]imer [Q]uit to previous menu Command>

図 4-9-5 再起動

画面の説明

Reboot Status	再起動のコマンドが実行されているかどうかを表示します。		
	Stop	再起動は行われていない状態を表します。	
	In Progress	リブートタイマーが実行中であることを表します。	
Reboot Type 再起動の方式を表示します。工場出荷時には「N		します。工場出荷時には「Normal」に設定されています。	
	Normal	通常の再起動をします。	
	Factory Default	全ての設定が工場出荷時の状態に戻ります。	
	Factory Default	IPアドレスの設定以外が工場出荷時の状態に戻ります。	
	Except IP		
Reboot Timer 再起動の実行から実際に再起動するまでの時間を表示します。エ		際に再起動するまでの時間を表示します。工場出荷時は「0	
	秒」に設定されています。		
Time Left	再起動の実行後に、実際に再起動するまでの残り時間を表示します。キー入		
行うことで画面表示の更新ができ、時間経過の確認ができます。		の更新ができ、時間経過の確認ができます。	

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

○ 再起動の方式を設定します。

「O」と入力するとプロンプトが「Select one option (N/F/I)>」と変わります。通常の再起動をする場合は「N」、全てを工場出荷時の設定状態に戻す場合は「F」、IPアドレスの設定だけを保存し、その他の設定を工場出荷時の状態に戻す場合は「I」と入力してください。

R 再起動を実行します。

「R」と入力するとプロンプトが「Are you sure to reboot the system (Y/N)」と変わり再度確認しますので、実行する場合は「Y」、中止する場合は「N」を入力してください。

T | 再起動するまでの時間を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter Reboot Timer>」と変わりますので、0~86400秒(24時間)の間の値を入力します。

リブートタイマーの実行を停止をするには0を設定してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.9.4. 例外処理(Exception Handler)

「Switch Tools Configuration Menu」から「x」を選択すると図4-9-6のような「Exception Handler」の画面になります。この画面では例外処理の動作を選択することができます。

図 4-9-6 例外処理

画面の説明

Exception Handler	例外処理機能の状態を表示します。		
	工場出荷時は無効(Disabled)に設定されています。		
	Enabled 例外処理機能が有効の状態であることを表示します。		
	Disabled	例外処理機能が無効の状態であることを表示します。	
Exception Handler	例外処理の方法を表示します。		
Mode	Debug Message 装置が例外処理を検知した際、コンソール上にデバッグメ		
	ッセージを出力します。		
	System Reboot	装置が例外処理を検知した際、自動的に再起動を実行しま	
		す。	

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Χ	例外処理機能の有効/無効を切り替えます。		
	「X」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Exception Handler (E/D)>」と変わりますの		
	で、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。		
М	例外処理の方法を設定します。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Select Exception Handler Mode (M/R)>」と変わりますので、		
	デバッグメッセージを表示させる場合は「M」を、再起動させる場合は「R」を入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.9.5. Pingの実行(Ping Execution)

「Switch Tools Configuration Menu」から「P」を選択すると図 4-9-7 のような「Ping Execution」の画面になります。この画面ではスイッチから Ping コマンドを実行することにより、接続されている端末や他の機器への通信確認を行うことができます。

PN28480 Local Management System Switch Tools Configuration -> Ping Execution Target IP Address: 0. 0. 0. 0 Number of Requests: Timeout Value: 3 Sec. ===== Result ==== ----- <COMMAND> --Set Target [I]P Address [E] xecute Ping Set [N]umber of Requests [S]top Ping Set [T] imeout Value [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図 4-9-7 Ping の実行

画面の説明

Target IP Address	Pingを実行する相手先のIPアドレスを表示します。工場出荷時は0.0.0.0になっ		
	ています。		
Number of Requests	Pingの回数を表示します。工場出荷時は10回になっています。		
Timeout Value	タイムアウトになるまでの時間を表します。工場出荷時は3秒になっています。		
Result	Pingの結果を表示します。		

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

I	Pingを実行する相手先のIPアドレスを設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter new Target IP Address >」と変わりますのでIPアドレス
	を入力してください。
Ν	Pingの回数を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter new Request Times >」と変わりますので回数を入力し
	てください。最大10回まで可能ですので1~10の間の数字を入力してください。
Т	タイムアウトになるまでの時間を設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter new Timeout Value >」と変わりますので時間を秒単位
	で入力してください。最大5秒ですので1~5秒の間で設定してください。
Е	Pingコマンドを実行します。また表示をクリアすることができます。
	「E」と入力するとプロンプトが「Execute Ping or Clean before Ping Data (E/C)>」と変わりま
	すので、実行する場合は「E」、表示のクリアのみを行う場合は「C」を入力してください。
S	Pingコマンドを中止します。
	Pingの実行中に「S」と入力するかまたは「Ctrl+C」入力すると中止します。
Q	上位のメニューに戻ります。

```
PN28480 Local Management System
Switch Tools Configuration → Ping Execution
                      192. 168. 1. 1
Target IP Address:
Number of Requests:
Timeout Value:
                       3 Sec.
        ===== Result ====
     No. 1
                           40.00 ms
     No. 2
                            40.00 ms
     No. 3
                            40.00 ms
                            40.00 ms
     No. 4
     No. 5
                            60.00 ms
     No. 6
                            60.00 ms
    No. 7
                           50.00 ms
     Waiting for response...
                          ---- <COMMAND> ---
Set Target [I]P Address
                                       [E] xecute Ping
Set [N]umber of Requests
                                       [S]top Ping
Set [T] imeout Value
                                       [Q]uit to previous menu
S or Ctrl-C Stop ping function
```

図 4-9-8 Ping の実行中画面

4.9.6. システムログ(System Log)

「Switch Tools Configuration Menu」から「L」を選択すると図 4-9-9 のような「System Log Menu」の画面になります。この画面ではスイッチに発生した出来事(イベント)の履歴を表示します。イベントを見ることにより、スイッチに起こった現象を把握でき、ネットワークの管理に役立ちます。

PN28480 Local Management System				
	Switch Tools Configuration -> System Log Menu			
	T: (\(\O \O \O \) /M	M /DD		F I
Entry	IIMe(YYYY/W	M/DD HH:MM:SS)		Event
1	1970/01/01	00:00:00	Login from console	
			<command/>	
[N]ext	Page			
ı	ious Page			
[C]lea	r System Log			
[Q]uit	to previous	menu		
Comman	d>			
Enter	the characte	r in square bra	ackets to select opti	on

図 4-9-9 システムログ

この画面で表示される各イベントは、SNMPのトラップと連動しています。トラップを 発生させるよう設定してある場合はイベントとして表示されます。トラップとの関係は下 記をご参照ください。

画面の説明

Entry	イベントの番号を表します。
Time	イベントの発生した時刻を表示します。時刻設定がされていない場合は起動からの通算時間が
	表示されます。
Event	スイッチに発生したイベントの内容を表示します。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると次のページを表示します。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると前のページを表示します。		
С	ログの内容を全て削除します。		
	「C」と入力するとログが全て削除されます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

システムログの内容は以下の通りです。

システムロンの内部をはいてい起うとす。					
ARL					
err	Memory allocation fail!				
CII	MAC アドレステーブル用メモリ割り当てに失敗したことを表します。				
CLI					
warn	Get reboot timer fail.				
vvaiii	リブートタイマーの動作に失敗したことを表します。				
	Reboot: Factory Default Except IP.				
	IP アドレス以外の設定を工場出荷状態に戻すモードで、本装置の再起動実行したことを				
	表します。				
info	Reboot: Factory Default.				
	工場出荷状態に戻すモードで、本装置の再起動を実行したことを表します。				
	Reboot: Normal.				
	本装置の再起動を実行したことを表します。				
CONSOLE					
info	Login from console				
11110	コンソール経由でログイン操作が実行され、成功したことを表します。				
LINE-PROT	OCOL				
	PortX auto recovery.				
	"X"番ポートがループ検知後の遮断から自動復旧したことを表します。				
info	The loop detected between portA and portB.				
11110	"A"番ポートと "B"番ポート間でのループを検知したことを表します。				
	The loop detected on portX.				
	"X"番ポート下でループを検知したことを表します。				
PORT					
					

err	PortX hardware register set fail in port initialization!
CII	ハードウェア異常によりポートの初期化動作に失敗したことを表します。
	Port-X link-down
info	"X"番ポートが Link-down したことを表します。
11110	Port-X link-up
	"X"番ポートが Link-up したことを表します。
SNMP	
	Not authorized!(IP : IP ADDRESS)
info	許可しない IP アドレスから SNMP アクセスがあったことを表します。
11110	System authentication failure.
	SNMP の認証に失敗したことを表します。
SNTP	
	SNTP first update to 2010/05/31 18:15:11
info	本装置を起動後、初めて SNTP サーバと同期したときの時刻を表します。
inio	SNTP update to YYYY/MM/DD HH:MM:SS.
	SNTP サーバと同期したときの時刻を表します。
SYSTEM	
	System exception in thread:THREAD freeMem:FREE_MEM!
emerg	本装置内で例外処理が発生したことを表すシステム情報です。"THREAD"はスレッド 名称、FREE_MEM は空きメモリ容量を表します。
	Cannot open running-config file running_config!
	"runnning_config"ファイルへのアクセスに失敗したことを表します。
err	Cannot save to configuration file, file not found!
	ファイルが見つからなかったためコンフィグのセーブに失敗したことを表します。
	Duplication of IP address IP ADDRESS (MAC ADDRESS).
) 4 (O K IO	本装置の IP アドレスが既に使用され、競合していることを表します。
warn	Write configuration to primary file failed
	設定の保存が失敗したことを表します。
	Configuration changed
	本装置の設定が変更されたことを表します。
	Configuration file download
	TFTP サーバからコンフィグファイルのダウンロードに成功したことを表します。
	Configuration file upload
info	TFTP サーバへコンフィグファイルのアップロードに成功したことを表します。
	Failure: Reload system default-config!
	設定の読み込みに失敗したため工場出荷時設定で起動したことを表します。
	Firmware upgrade via CLI!
	CLI コマンドインターフェースよりファームウェアのバージョンアップが実行されたことを表します。

	Reboot the system!							
	本装置の再起動が実行されたことを表します。							
	System Cold Start.							
	本装置の電源が投入されたことを表します。							
	System MAC address found: MAC ADDRESS 本装置の MAC アドレスを表します。 Write configuration to primary file success.							
	設定の保存が成功したことを表します。							
TELNET								
	Login failure(IP:IP ADDRESS).							
	Telnet 経由でログイン操作が実行され、失敗したことを表します。							
	Login from telnet. (IP : IP ADDRESS)							
info	Telnet 経由でログイン操作が実行され、成功したことを表します。							
11110	Logout by user(IP: IP ADDRESS).							
	Telnet 経由での接続をユーザ操作により切断したことを表します。							
	Logout due to time out(IP:IP ADDRESS).							
	Telnet 経由での接続をタイムアウトにより切断したことを表します。							
VLAN								
	Port add failed(vlan_id=A, port_id=B).							
	PVID の追加に失敗したことを表します。"A"は VLAN ID、"B"はポート番号を表します。							
	Port delete failed(vlan_id=A, port_id=B).							
	PVID の削除に失敗したことを表します。"A"は VLAN ID、"B"はポート番号を表します。							
	PVID set failed(vlan_id=A, port_id=B).							
Orr	PVID の設定に失敗したことを表します。"A"は VLAN ID、"B"はポート番号を表します。							
err	VLAN entry allocate failed.							
	VLAN エントリの割り当てに失敗したことを表します。							
	VLAN X create failed.							
	VLAN ID"X"の作成に失敗したことを表します。							
	VLAN X destory failed.							
	VLAN ID"X"の削除に失敗したことを表します。							
	VLAN X: interface list add failed.							

4.9.7. Watch Dog Timerの設定(Watch Dog Timer Menu)

「Switch Tools Configuration Menu」から「W」を選択すると図4-9-10のような「Watch Dog Timer Menu」の画面になります。この画面ではWatch Dog Timer機能の有効/無効の設定を行います。

PN28480 Local Management System							
Switch Tools Configuration	-> Watch Dog Timer Menu						
l							
Watch Dog Timer:	Disabled						
<command/>							
Set [W]atch Dog Timer							
[Q]uit to previous menu							
Command>							
Enter the character in squa	are brackets to select option						

図 4-9-10 Watch Dog Timer の設定画面

画面の説明

Watch Dog Timer	Watch Dog Timer機能の状態を表示します。				
	工場出荷時には「Disabled」に設定されています。				
	Enabled 機能が有効です。				
	Disabled 機能が無効です。				

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

W	N Watch Dog Timer機能の有効/無効を切り替えます。			
	「W」と入力するとプロンプトが「Enabled or Disabled Watch Dog Timer(E/D)>」と変わります			
		ので、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。		
Q	2 上位のメニューに戻ります。			

4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)

「Main Menu」から「F」を選択すると図 4-10-1 のような「Save Configuration to Flash」の画面になります。このコマンドを選択することにより、本装置に設定した内容を内蔵のメモリへの保存を行います。この画面でプロンプトが「Save current configuration?(Y/N)」に変わりますので保存を行う場合は「Y」、行わない場合は「N」を選択してください。

この画面で保存を行わない場合は、それまでに設定した内容が再起動または電源断時に 消去されます。




図 4-10-1 設定情報の保存:保存確認




図 4-10-2 設定情報の保存:保存終了時

4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)

メインメニューで、「C」を選択すると、図 4-11-1 のような画面になります。 ここからはメニュー形式ではなく、コマンドラインでの設定が可能となります。設定方法は別冊の取扱説明書(CLI 編)に記載されておりますのでご参照ください。CLI から Menuへの復帰は、プロンプトから「logout」を入力してください。



図 4-11-1 コマンドラインインターフェース(CLI)

4.12. ログアウト

メインメニューで、「Q」を選択すると、コンソールからアクセスしている場合は図 4-2-1 のようなログイン画面に戻り、また Telnet でアクセスしている場合は接続が切断されます。再度、操作を行うには再び 4.2 項のログインの手順を行ってください。また、設定されたタイムアウトの時間を過ぎると自動的にログアウトします。

付録A. 仕様

- O インターフェース
 - ツイストペアポート ポート1~48 (RJ45コネクタ)
 - ♦ 伝送方式 IEEE802.3 10BASE-T

IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T

- SFP拡張スロット ポート45~48 (ツイストペアポートと排他使用)
 - ♦ 伝送方式 IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX

LX40(PN54025) 対応

- コンソールポート×1(RJ45コネクタ)
 - ♦ RS-232C(ITU-TS V.24)
- 〇 スイッチ方式
 - ストア・アンド・フォワード方式
 - フォワーディング・レート 10BASE-T 14,880pps

100BASE-TX 148,800pps 1000BASE-T/SFP 1,488,000pps

- MACアドレステーブル 8Kエントリ / ユニット

- バッファメモリ 512Kバイト

- フローコントロール IEEE802.3x (全二重時)

バックプレッシャー(半二重時)

〇 主要搭載機能

- IEEE802.1Q タグVLAN (最大設定数:256)

- IEEE802.1p QoS機能

(4段階のPriority Queueをサポート)

- IEEE802.3x フローコントロール

- リンクアグリゲーション 最大8ポート、8グループの構成が可能

- ポートモニタリング 1:nをサポート

- 〇 エージェント仕様
 - SNMPv1(RFC1157), SNMPv2c(RFC1901)
 - TELNET(RFC854)
 - TFTP(RFC783)
 - SNTP v3(RFC1769)
 - SSH v2(RFC4250, RFC4251, RFC4252, RFC4253, RFC4254)
- サポートMIB (詳細は本書付録「MIB一覧」をご参照ください)
 - MIBII (RFC1213) [ただしグループ3,5,8,9,10は未サポート]
 - Bridge-MIB(RFC1493) [ただしdot1dStp,dot1dStaticは未サポート]
 - SNMPv2-MIB(RFC1907) [グループ1のみサポート]
- 〇 電源什様

- 電源 AC100V 50/60Hz 2.0A- 消費電力 定常時最大58.8W、最小27.9W

- 〇 動作環境
 - 動作環境温度 0~50℃

ただしファンを低速に設定してご使用いただく場合は0~40℃対応。 上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となることがあ り、保証致しかねますのでご注意ください。

- 動作環境湿度 20~80%RH (結露なきこと)

- 〇 保管環境
 - 保管環境温度 -20~70℃

- 保管環境湿度 10~90%RH (結露なきこと)

- 〇 外形什様
 - 寸法 44mm(薄さ)×440mm(幅)×350mm(奥行き)

(突起部は除く)

- 質量 {重量} 4,700g

- 〇 適合規制
 - 電波放射 一般財団法人VCCI協会 クラスA情報技術装置

(VCCI Council Class A)

付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート接続手順

Windows のインストールされた PC と本装置をコンソールケーブルで接続し、以下の手順でハイパーターミナルを起動します。

(Windows Vista 以降では別途ターミナルエミュレータのインストールが必要です。)

- ① Windowsのタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム(P)] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [通信] \rightarrow [ハイパーターミナル]を選択します。
- ② 「接続の設定」ウィンドウが現われますので、任意の名前(例えば Switch)を入力、アイコンを選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ③ 「電話番号」ウィンドウが現われますので、「接続方法」の欄のプルダウンメニューをクリックし、 "Com1" を選択後[OK]ボタンをクリックします。 ただし、ここではコンソールケーブルが Com1 に接続されているものとします。
- ④ 「COM1 のプロパティ」というウィンドウ内の「ビット/秒(B)」の欄でプルダウンメニューをクリックし、"9600"を選択します。
- ⑤ 「フロー制御(F)」の欄のプルダウンメニューをクリックし、"なし"を選択後[OK] ボタンをクリックします。
- ⑦ 「<name>のプロパティ」(<name>は②で入力した名前)というウィンドウが現われます。そこで、ウィンドウ内上部にある"設定"をクリックして画面を切り替え、"エミュレーション(E)"の欄でプルダウンメニューをクリックするとリストが表示されますので、"VT100"を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑧ 取扱説明書の4章に従って本装置の設定を行います。
- ⑨ 設定が終了したらハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、 [ハイパーターミナルの終了(X)]をクリックします。ターミナルを切断してもいいかど うかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。そして、ハイパーター ミナルの設定を保存するかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックし ます。
- ⑩ ハイパーターミナルのウィンドウに "<name>.ht" (<name>は②で入力した名前) というファイルが作成されます。

次回からは "<name>.ht" をダブルクリックしてハイパーターミナルを起動し、®の操作を行えば本装置の設定が可能となります。

付録C. IPアドレス簡単設定機能について

IP アドレス簡単設定機能を使用する際の注意点について説明します。

【動作確認済ソフトウェア】

パナソニック株式会社製『IP 簡単設定ソフトウェア』 V3.01 / V4.00 / V4.24R00 パナソニックシステムネットワークス株式会社製『かんたん設定』 Ver3.10R00

【設定可能項目】

- ・IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
- システム名
- ※パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアでのみ設定可能です。 ソフトウェア上では"カメラ名"と表示されます。

【制限事項】

- ・セキュリティ確保のため、電源投入時より 20 分間のみ設定変更が可能です。 ただし、IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ユーザ名 /パスワードの設定が工場出荷時状態の場合、時間の制限に関係なく設定が可能です。 ※制限時間を過ぎても一覧には表示されますので、現在の設定を確認することが できます。
 - ・パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアの以下の機能は 対応しておりませんので、使用することはできません。
 - "自動設定機能"
- ※ ネットワークカメラの商品情報は各メーカ様へご確認ください。

付録D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点

ループ検知・遮断機能を利用した構成例

ループ検知・遮断機能を利用することで、ユーザが直接利用する下位スイッチで発生する可能性が高いループ障害の発生を防止することができます。

また、ループ検知・遮断機能に対応していないハブなどの機器を下位スイッチへ接続し、 その配下でループ障害が発生した場合は、発生元の下位スイッチのポートが遮断されるため、ネットワーク全体へのループ障害の波及を防止することができます。




図1 ループ検知・遮断機能を利用した構成例

ループ検知・遮断機能利用時の注意点 ― 上位スイッチの機能を無効に

ループ検知・遮断機能を搭載したスイッチのみでネットワークを構成する場合、条件によっては下位スイッチで発生したループを上位スイッチが先に検知・遮断をしてしまうことにより、下位スイッチに対する通信がすべて遮断されてしまう場合があります。

ループ検知による通信遮断の影響範囲を最小限にするには、上位スイッチのループ検知・遮断機能を無効にし、ループが発生したスイッチ上のポートだけが遮断されるようなネットワーク構成およびスイッチ設定の検討が必要です。




図2 ループ検知・遮断機能利用時の注意点

付録E. MIB一覧

本装置の MIB 一覧は以下の通りです。

<port_num>はポート番号になります。 <ip_address>は IP アドレスになります。

MIB オブジェクト	アクセス	識別子	補足
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sysDescr	RO	sysDescr.0	
sysObjectID	RO	sysObjectID.0	
sysUpTime	RO	sysUpTimeInstance.0	
sysContact	R/W	sysContact.0	
sysName	R/W	sysName.0	
sysLocation	R/W	sysLocation.0	
sysServices	RO	sysServices.0	
sysORLastChange	RO	sysORLastChange.0	
sysORID	RO	sysORID.1	
sysORDescr	RO	sysORDescr.1	
sysORUpTime	RO	sysORUpTime.1	
. interfaces グループ			
MIB オブジェクト	アクセス	識別子	
ifNumber	RO	ifNumber.0	
ifIndex	RO	ifIndex. <port_num></port_num>	
ifDescr	RO	ifDescr. <port_num></port_num>	
ifType	RO	ifType. <port_num></port_num>	
ifMtu	RO	ifMtu. <port_num></port_num>	ヘッダを除いたサイン (1500Byte)が表示されます。
ifSpeed	RO	ifSpeed. <port_num></port_num>	ポートの最大速度 (1Gbps)が表示され ます。
ifPhysAddress	RO	ifPhysAddress. <port_num></port_num>	
ifAdminStatus	R/W	ifAdminStatus. <port_num></port_num>	up, down をサポート
ifOperStatus	RO	ifOperStatus. <port_num></port_num>	
ifOLastChange	RO	ifOLastChange. <port_num></port_num>	
ifInOctets	RO	ifInOctets. <port_num></port_num>	
ifInUcastPkts	RO	ifInUcastPkts. <port_num></port_num>	
ifInNUcastPkts	RO	ifInNUcastPkts. <port_num></port_num>	
ifInDiscards	RO	ifInDiscards. <port_num></port_num>	
ifInErrors	RO	ifInErrors. <port_num></port_num>	
ifInUnknownProtos	RO	ifInUnknownProtos. <port_num></port_num>	
ifOutOctets	RO	ifOutOctets. <pre>continum></pre>	
ifOutUcastPkts	RO	ifOutUcastPkts. <pre>cont_num></pre>	
ifOutNUcastPkts	RO	ifOutNUcastPkts. <port num=""></port>	
ifOutDiscards	RO	ifOutDiscards. <port num=""></port>	
ifOutErrors	RO	ifOutErrors. <port num=""></port>	
ifOutQLen	110	ifOutQLen. <port_num></port_num>	

ifSpecific	RO	ifSpecific. <port_num></port_num>	
3. IP グループ			
MIB オブジェクト	アクセス	識別子	
ipForwarding	R/W	ipForwarding.0	
ipDefaultTTL	R/W	ipDefaultTTL.0	
ipInReceives	RO	ipInReceives.0	
ipInHdrErrors	RO	ipInHdrErrors.0	
ipInAddrErrors	RO	ipInAddrErrors.0	
ipInUnknownProtos	RO	ipInUnknownProtos.0	
ipInDiscards	RO	ipInDiscards.0	
ipInDelivers	RO	ipInDelivers.0	
ipOutRequests	RO	ipOutRequests.0	
ipOutDiscards	RO	ipOutDiscards.0	
ipOutNoRoutes	Ro	ipOutNoRoutes.0	
ipReasmTomeout	RO	ipReasmTomeout .0	
ipReasmReqds	RO	ipReasmReqds.0	
ipReasmOKs	RO	ipReasmOKs.0	
ipReasmFails	RO	ipReasmFails.0	
ipFragOKs	RO	ipFragOKs.0	
ipFragFails	RO	ipFragFails.0	
ipFragCreates	RO	ipFragCreates.0	
ipRoutingDiscards	RO	ipRoutingDiscards	
ipAdEntAddr	RO	ipAdEntAddr. <ip_address></ip_address>	
ipAdEntIfIndex	RO	ipAdEntIfIndex. <ip_address></ip_address>	
ipAdEntNetMask	RO	ipAdEntNetMask. <ip_address></ip_address>	
ipAdEntBcastAddr	RO	ipAdEntBcastAddr. <ip_address></ip_address>	
ipAdEntReasmMaxSize	RO	ipAdEntReasmMaxSize. <ip_address></ip_address>	
ipNetToMediaIfIndex	RO	ipNetToMediaIfIndex. <ip_address></ip_address>	
ipNetToMediaPhysAddress	RO	ipNetToMediaPhysAddress. <ip_address></ip_address>	
ipNetToMediaNetAddress	RO	ipNetToMediaNetAddress. <ip_address></ip_address>	
ipNetToMediaType	RO	ipNetToMediaType. <ip_address></ip_address>	
4. TCP グループ			
MIB オブジェクト	アクセス	識別子	
tcpRtoAlgorithm	RO	tcpRtoAlgorithm.0	
tcpRtoMin	RO	tcpRtoMin.0	
tcpRtoMax	RO	tcpRtoMax.0	
tcpMaxConn	RO	tcpMaxConn.0	
tcpPassiveOpens	RO	tcpPassiveOpens.0	
tcpAttemptFails	RO	tcpAttemptFails.0	
tcpEstabResets	RO	tcpEstabResets.0	
tcpCurrEstab	RO	tcpCurrEstab.0	
tcpInSegs	RO	tcpInSegs.0	
tcpOutSegs	RO	tcpOutSegs.0	
tcpRetransSegs	RO	tcpRetransSegs.0	
tcpInErrs	RO	tcpInErrs.0	
tcpOutRsts	RO	tcpOutRsts.0	

tcpConnState	RO		
tcpConnLocalAddress	RO		
tcpConnLocalPort	RO		
tcpConnRemAddress	RO		
tcpConnRemPort	RO		
1.5. UDP グループ			
MIB オブジェクト	アクセス	識別子	
udpInDatagrams	RO	udpInDatagrams.0	
udpNoPorts	RO	udpNoPorts.0	
udpInErrors	RO	udpInErrors.0	
udpOutDatagrams	RO	udpOutDatagrams.0	
udpLocalAddress	RO		
udpLocalPort	RO		
1.6. SNMP グループ			
MIB オブジェクト	アクセス	識別子	
snmpInPkts	RO	snmpInPkts.0	
snmpOutPkts	RO	snmpOutPkts.0	
snmpInBadVersions	RO	snmpInBadVersions.0	
snmpInASNParseErrs	RO	snmpInASNParseErrs.0	
snmpInTotalReqVars	RO	snmpInTotalReqVars.0	
snmpInTotalSetVars	RO	snmpInTotalSetVars.0	
snmpInGetRequests	RO	snmpInGetRequests.0	
snmpInGetNexts	RO	snmpInGetNexts.0	
snmpInSetRequests	RO	snmpInSetRequests.0	
snmpInGetResponses	RO	snmpInGetResponses.0	
snmpInTraps	RO	snmpInTraps.0	
snmpOutGetResponses	RO	snmpOutGetResponses.0	
snmpOutTraps	RO	snmpOutTraps.0	
1.7. dot1dBase グループ			
MIB オブジェクト	アクセス	識別子	
dot1dBaseBridgeAddress	RO	dot1dBaseBridgeAddress.0	
dot1dBaseNumPorts	RO	dot1dBaseNumPorts.0	
dot1dBaseType	RO	dot1dBaseType.0	
dot1dBasePort	RO	dot1dBasePort. <port_num></port_num>	
dot1dBasePortIfIndex	RO	dot1dBasePortIfIndex. <port_num></port_num>	
dot1dBasePortCircuit	RO	dot1dBasePortCircuit. <port_num></port_num>	
dot1dBasePortDelayExceededDiscards	RO	dot1dBasePortDelayExceededDiscards. <port_num></port_num>	
dot1dBasePortMtuExceededDiscards	RO	dot1dBasePortMtuExceededDiscards. <port_num></port_num>	
1.8. dot1dTp グループ			
MIB オブジェクト	アクセス	識別子	
dot1dTpLearnedEntryDiscards	RO	dot1dTpLearnedEntryDiscards.0	
dot1dTpAgingTime	R/W	dot1dTpAgingTime.0	
dot1dTpFdbAddress	RO		
dot1dTpFdbPort	RO		
dot1dTpFdbStatus	RO		
dot1dTpPort	RO	dot1dTpPort. <port_num></port_num>	
		•	•

	1	T	1
dot1dTpPortMaxInfo	RO	dot1dTpPortMaxInfo. <port_num></port_num>	
dot1dTpPortInFrames	RO	dot1dTpPortInFrames. <port_num></port_num>	
dot1dTpPortOutFrames	ITpPortOutFrames RO dot1dTpPortOutFrames. <port_num></port_num>		
dot1dTpPortInDiscards	RO	dot1dTpPortInDiscards. <port_num></port_num>	
2.1. サポートしているトラップ			
トラップの内容	アクセス	識別子	
Linku Up/Down			
Login Failure			
Authentication Failure			
mnoFanFailure (※)			ObjectID: 1.3.6.1.4.1.396.5.5.1.1
mnoTemperatureRisingAlarm (※)			ObjectID: 1.3.6.1.4.1.396.5.5.1.2.1
mnoTemperatureFallingAlarm (※)			ObjectID: 1.3.6.1.4.1.396.5.5.1.2.2
mnoLoopDetection			ObjectID: 1.3.6.1.4.1.396.5.5.2.1
mnoLoopRecovery			ObjectID: 1.3.6.1.4.1.396.5.5.2.2

(※)Switch-M48eG(PN28480)のみ対応。

故障かな?と思われたら

故障かと思われた場合は、まず下記の項目に従って確認を行ってください。

◆LED 表示関連

- ■電源 LED(POWER)が点灯しない場合
 - ●電源コードが外れていませんか?
 - → 電源コードが電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続されているかを 確認してください。
- ■ステータスモードでポート LED(左)が点灯しない場合
 - ●ステータスモードに設定されていますか? ECO モードに設定されている場合は端末の接続状況に関わらず、全て消灯します。
 - ●ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか?
 - ●該当するポートに接続している機器はそれぞれの規格に準拠していますか?
 - ●オートネゴシエーションで失敗している場合があります。
 - → 本装置のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。
- ■ポート LED(右)が橙点灯した場合
 - ●ループが発生しています。ループを解除することにより橙点灯が消えます。
- ■LOOP HISTORY LED が緑点滅した場合
 - ●ループが発生中、またはループ解消後3日以内のポートがあることを表します。

◆通信ができない場合

- ■全てのポートが通信できない、または通信が遅い場合
 - ●機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか?
 - → 通信モードを示す信号が適切に得られない場合は、半二重モードで動作します。 接続相手を半二重モードに切り替えてください。接続対向機器を強制全二重に 設定しないでください。
 - ●リンクアップはしていますか?
 - → MNO シリーズ省電力モードの設定が「Full」の場合、設定を「Half」または「Disabled」に設定してみてください。
 - ●本装置を接続しているバックボーンネットワークの帯域使用率が高すぎませんか?→ バックボーンネットワークから本装置を分離してみてください。
 - ●ポート LED(右)が橙点灯していませんか?
 - → ポート LED(右)が橙点灯している場合、そのポートはループ検知・遮断機能によりポートを遮断しています。ポート配下のループ接続を解消後、ループ検知・ 遮断の自動復旧までのリカバリ時間以上の間待機するか、設定画面からポート 遮断を解除してください。

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は本装置に付属の取扱説明書(紙面)についています。必ず保証書の『お買い上げ日、販売店(会社名)』などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みの後大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思われたら』に従って確認をしていただき、なお異常がある場合は次ページの『便利メモ』をご活用のうえ、下記の内容とともにお買上げの販売店へご依頼ください。

- ◆品名 ◆品番
- ◆製品シリアル番号(製品に貼付されている11桁の英数字)
- ◆ファームウェアバージョン(個装箱に貼付されている"Ver."以下の番号)
- ◆異常の状況(できるだけ具体的にお伝えください)
- ●保証期間中は:

保証書の規定に従い修理をさせていただきます。

お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは:

診断して修理できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店にご相談ください。

3. アフターサービス・商品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

パナソニック ESネットワークス株式会社

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

4. ご購入後の技術的なお問い合わせ

■ご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。 IP電話(050番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。

0120-312-712 受付 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日、および弊社休日を除く)

お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。 URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年月	月日	品名	Switch-M48eG
の貝い上げ口	+ /		品番	PN28480
ファームウェア	Boot Code			
バージョン(※)	Runtime Code			
シリアル番号				
	(製品)	に貼付されてい	る 11 桁の	英数字)
販売店名 または 販売会社名	電	話())	
お客様 ご相談窓口	電	話())	

(※確認画面は本書 4.5 項を参照)

© Panasonic Eco Solutions Networks Co., Ltd. 2012-2013

パナソニック ESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館4階

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

P0712-1053